Manual del usuario

Modelo D200

CONTENIDO:

1 Información Básica

1.1 Introducción breve

Gracias por seleccionar nuestro teléfono móvil digital GSM/GPRS. Usted puede entender completamente el uso de este teléfono y disfrutar las funciones de sonido y la forma de operación simple, después de leer este manual.

Este teléfono móvil con pantalla a color está diseñado para ambientes de red GSM/GPRS. Además de las funciones básicas de llamada, también le proporciona

numerosas funciones, incluyendo modo de tarjeta-dual, entrada de escritura a mano, directorio con nombre del titular de la tarjeta, tono de llamadas entrantes personalizado e imágenes, 64 tonos de llamada con acordes musicales ,SMS y MMS, chateo, cámara, función de cámara de video, reproductor de MP3 y MP4 , TV móvil, estaciones FM, tiempo de grabación FM, grabación, encendido/apagado, sensor de aceleración, bloqueo de deslizamiento, memo, horario internacional , Libro electrónico, cronómetro, Bluetooth, muestra llamada entrante, T-Flash, GPRS, JAVA entretenimiento, repetidor, diapositivas, correo electrónico, etc. Adicionalmente, ofrece interfaz personalizada y satisface sus diferentes requerimientos con diseños de funciones de sonido.

Esta pantalla a color y funciones descritas en este manual del usuario depende de la red y de los servicios a los que esté suscrito. De modo que no todos los menús en el teléfono están disponibles, y los números de acceso directos de los menús y las funciones pueden ser diferentes debido a los diferentes teléfonos.

Nuestra compañía se reserve el derecho de realizar cambios al manual sin notificación previa.

1.2 Instrucciones de seguridad

- Favor de contactar al sector de telecomunicaciones o a la agencia de distribución para deshabilitar la Tarjeta SIM de su teléfono una vez que su teléfono se haya extraviado o se lo hayan robado, de esta forma puede evitar pérdidas económicas como resultado del uso inapropiado de su teléfono.
- Se le requerirá proporcionar el código IMEI de su teléfono (se encuentra en una etiqueta en la parte trasera. Usted puede verla al desmontar la batería) cuando contacte al sector de Telecomunicación o la agencia distribuidora. Favor de escribir el código y mantenerlo en un lugar seguro para futuras referencias.
- Para proteger su teléfono contra uso inapropiado, favor de tomar

algunas precauciones, por ejemplo:

- Configure el Código NIP del teléfono y la Tarjeta SIM y cambie el código rápidamente antes de que otros lo conozcan.
- No coloque el teléfono en lugares visibles cuando salga del coche. Será mejor que lo lleve con usted o lo coloque en su bolsa de viaje.
- Configura bloqueo de llamadas.

1.3 Alertas de seguridad y precauciones

Para cerciorarse de usar su teléfono de manera segura y correctamente, favor de leer cuidadosamente las precauciones que enseguida se muestran, antes de su uso.

1.3.1 Precauciones generales

- Sólo tiene aprobado usar las baterías y el cargador aprobados por

nuestra compañía para su teléfono. De lo contrario puede ocasionar fuga en la batería, sobrecalentamiento, explosión o fuego.

- No golpee, sacuda ni aviente el teléfono con mucha fuerza para evitar malfuncionamiento, sobrecalentamiento, explosión o fuego.
- Una vez que hay fenómenos anormales, como incremento de la temperatura, cambio de color, distorsión durante el uso, cargado o ahorro de batería, favor de detener su uso y reemplácela por una batería nueva.
- Cuando el líquido de la batería se derrama puede quemar la piel o la ropa, favor de enjuagar con suficiente agua limpia inmediatamente e ir al hospital rápidamente si es necesario.
- Una vez que la batería se derrama o emite un olor extraño, favor de mantener la batería alejada del fuego para evitar fuego y explosión.
- No exponga la batería a la humedad, ya que de no hacerlo así puede

provocar sobrecalentamiento, humo y corrosión.

- No use ni coloque la batería bajo los rayos directos del sol, tampoco en lugares con muy altas temperaturas, como es cerca del coche, ya que puede causar fuga o sobrecalentamiento, además de reducir el desempeño y la vida útil de la misma.

- No cargue la batería por más de 24 horas de manera continua.

1.3.4

- Favor de utilizar corriente alterna de acuerdo con n el consumo de su país, el uso de voltaje diferente puede provocar fuga, fuego o daño en el teléfono y el cargador.

- No provoque corto circuito al cargador, ya que puede provocar una descarga eléctrica, humo y daños al cargador.

- No use el cargador si el cable está roto, porque puede provocar fuego o una descarga eléctrica.

- Favor de retirar el polvo acumulado en el enchufe.
- No coloque contenedores con agua cerca de la energía eléctrica para evitar sobrecalentamiento, fuego, una descarga eléctrica y malfuncionamiento en caso de que haga contacto con el agua u otros líquidos.
- No desarme ni manipule inadecuadamente el cargador, ya que puede lastimarse, recibir una descarga eléctrica, provocar fuego y dañar el cargador.
- No use el cargador en lugares con mucha humedad como el baño u otros similares porque puede provocar una descarga eléctrica, fuego y dañar el cargador.
- No toque el cargador, los cables eléctricos ni el enchufe con las manos mojadas ya que puede recibir una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados en el cable de electricidad ni cambie éste

cable, ya que puede provocar una descarga eléctrica o fuego.

- Favor de desconectar el enchufe antes de darle mantenimiento y limpiarlo.

- Favor de mantener sujeto el cargador para desconectar el enchufe, puede dañar el cable de energía y provocar una descarga eléctrica o fuego si jala el cable de energía.

1.3.5 Limpieza y mantenimiento

- Debido a que el teléfono, la batería y el cargador no son aprueba de agua, usted no debe usarlos en lugares con alto grado de humedad, así como tampoco permitir que se mojen con la lluvia.

- Favor de limpiar la batería y el cargador con un trapo suave y seco.

- Nunca use alcohol, solventes ni soluciones como benceno para frotar el teléfono.

- Un enchufe sucio puede provocar un contacto insuficiente y apagarse, o

definitivamente no recargar. De modo que es necesario que lo limpie con regularidad.

1.3.6 Precauciones comunes

Teléfono móvil:

- Favor de usar el teléfono lejos de teléfonos regulares, aparatos de TV, radio y equipo automatizado de oficina, para evitar afectar el uso normal de este equipo y del teléfono móvil.

Batería:

- Coloque la batería en lugares frescos y ventilados, sin luz directa del sol.
- La batería tiene un tiempo de vida limitado. El tiempo de uso de la batería se acortará progresivamente debido al cargado frecuente. Una

vez que la batería está fuera de uso después de varias cargas, esto significa que la vida útil de la misma se ha terminado, y deberá reemplazarla por una nueva del modelo aprobado.

- No deseche las baterías viejas junto con la basura doméstica. Deposítelas en los lugares dispuestos con este fin (como son los centros de acopio, y las columnas informativas en el Distrito Federal) y siga las instrucciones estipuladas para su desecho.

Cargador:

- No cargue su teléfono bajo las siguientes circunstancias: lugares con luz directa del sol, lugares con temperatura ambiente menor a 5ºC o por encima de 40º C, lugares húmedos o con mucho polvo o con vibraciones fuertes (puede causar malfuncionamiento); cerca de aparatos eléctricos (puede afectar los efectos de imagen y sonido) como la TV, la radio, etc.

2 Nombre y descripción de las partes individuales

2.1.1 Icono

Puede haber unos íconos que aparezcan bajo la interfaz de modo de espera. Favor de ver la siguiente descripción detallada:

Icono	Descripción
	Representa la Fuerza de la señal de red.
	Significa que puede hacer uso de del servicio GPRS.
	Habilita la función de vibración.
	Recibe SMS nuevo.
	Recibe MMS nuevo.
	La alarma está activada.
	Aparece cuando el auricular está insertado.
	Habilita la función de transferencia de llamada.
	El teclado está desbloqueado.
	El teclado está bloqueado
	Indica el nivel de la batería.
	Indica las llamadas perdidas.
	Habilita la función de Chat.
	Habilita la función de cronómetro.

	Recepción de un nuevo mensaje.
	Encienda el auricular del Bluetooth.
	El auricular del Bluetooth se emparejó exitosamente.

2.2 Descripción del teclado:

1. tecla de encendido-apagado

El botón del teléfono está localizado en la parte derecha del botón principal, presione largamente la tecla para lograr el inicio y el apagado. Presione la tecla para terminar una llamada o rechazarla; en otros casos, la primera vez presione la tecla atrás para ir a la pantalla principal, la segunda vez para entrar a inactividad, haga clic a la tecla puede ser bloqueada y desbloqueada.

2. Tecla principal

Tecla izquierda: tecla de contestar.

Tecla media: tecla de confirmación. Presione largamente la tecla de abrir o cerrar la

linterna.

3. Tecla lateral

Arriba y abajo del botón izquierdo: Ajusta el volumen; en la lista de menú, ésta puede ser obtenida con la tecla de menú hacia arriba y abajo.

Arriba de la tecla derecha: Uno – toque de grabación (longitud de la grabación directa y guarde automáticamente).

Debajo de la tecla derecha: En el modo de espera presione la tecla para ir a la interfaz de buscador de la cámara, presione la tecla nuevamente para llevar a cabo las funciones de la cámara.

4. Tecla de número:

Es utilizada para ingresar números y caracteres. Los números del 2-9 pueden ser configurados como teclas de acceso directo para marcación rápida.

Tecla *: En la interfaz de marcación presione largamente esta tecla para cambiar y llevar a cavo el ingreso de los caracteres ＋， P, W.

Tecla #: En la interfaz de marcación presione la tecla #; presione largamente esta tecla y podrá cambiar entre el modo de silencio y el estándar.

Tarjeta SIM 1: Es usada para marcar números telefónicos a través de la tarjeta A.

Tarjeta SIM 2: Es usada para marcar números telefónicos a través de la tarjeta B.

Lado izquierdo de la tecla 1: Elija para ingresar los contactos del directorio.

Lado derecho de la tecla 1: Elimine uno a uno un número frente al cursor.

Los íconos pequeños desplegados al final de la fila de la placa de marcación tienen las siguientes funciones respectivamente de izquierda a derecha:

La primera: Centro de llamadas (registro de llamadas, configuración de llamadas)

La segunda: En la interfaz de SMS.

La tercera: Lista del directorio telefónico.

La cuarta: Regresar a la interfaz de modo de espera

La quinta: Lista del directorio telefónico para encontrar el menú rápido

2.3 Descripción de las funciones de la pantalla táctil

Este teléfono admite las funciones de pantalla táctil.

1. Los cuatro íconos desplegados en la parte inferior de la pantalla táctil tienen las siguientes funciones respectivamente de izquierda a derecha y puede ingresar las funciones de marcación rápida, directorio, ópera y música.

2. Haga clic en el lago de la pantalla táctil y también podrá tener acceso rápido a toque rápido en el menú correspondiente.

2.4 Batería

La batería en su estado original puede ser utilizada con la carga del 50% de energía. El rendimiento completo de una batería nueva se alcanza solamente después de los tres primeros ciclos de cargado completo y descargado.

El desarmado y la instalación de la batería

- Favor de seguir los pasos abajo señalados para desarmar la batería: Abra la cubierta trasera del teléfono; Quite la batería de la izquierda;
- Favor de seguir los siguientes pasos para instalar la batería: Presione hacia la derecha. Empuje la parte final derecha de la batería suavemente; Cierre la cubierta trasera del teléfono.

2.5 Cargue la batería

- Conecte el cargador a la energía.
- Inserte el final del cargador en el lado derecho del teléfono (Nota: la flecha debe permanecer hacia arriba).

- Después, el icono de indicación de energía de la pantalla, que significa que la batería está cargando. Si el teléfono es utilizado demasiado con la batería baja, entonces el icono de indicación de cargado se desplegará después de que el cargado se haya realizado por cierto tiempo.

- Si el icono de la indicación de poder de la esquina superior derecha se despliega completamente sin parpadear, esto significa que se ha completado. Si el teléfono está apagado durante el cargado, habrá una imagen que indica que el cargado se ha completado. Este proceso necesita entre 3-4 horas. Es normal que la batería, el teléfono y el cargador con un enchufe eléctrico AC una vez que la batería está completamente cargada.

Nota:

- Siempre mantenga la batería en lugares ventilados con una temperatura

durante el cargado y asegúrese de usar el cargador proporcionado por el fabricante. Puede crear una situación de peligro, el uso de un cargador inapropiado y puede invalidar la aprobación de la garantía.

- Si el teléfono se apaga automáticamente o se despliega en el teléfono "Batería baja", favor de cargar la batería lo más pronto posible. El teléfono reducirá el tiempo de cargado automáticamente si la energía de la batería no se usa completamente antes del cargado.

- La duración del modo de espera y del tiempo de llamada ofrecidos por el fabricante están basados en ambientes de funcionamiento ideales. En el uso real, sin embargo, el tiempo de funcionamiento de la batería cambia con base en las condiciones de la red, el ambiente de trabajo y la forma de uso.

- Asegúrese de que la batería está instalada apropiadamente antes de cargarla y no puede quitar la batería durante el cargado.

- Favor de desconectar el cargador y el teléfono de la energía. El teléfono comienza a cargar nuevamente cuando la pérdida de energía alcanza cierto grado después de sobrecargas pasadas por demasiado tiempo (alrededor de 5-8 horas). Le sugerimos que no haga esto, porque influirá negativamente en el desempeño y la vida útil de la batería.

2.6 Conéctese a la red

2.6.1 Tarjeta SIM

Asegúrese de que ha insertado la tarjeta SIM al teléfono antes de usarlo . La tarjeta SIM es la clave para entrar a la red digital GSM.

Toda la información relacionada con el establecimiento de la conexión de red y el inicio de registro de llamadas están guardados en el área metálica de la tarjeta SIM.

Mientras tanto, hay otra información guardada en la tarjeta SIM, incluyendo los nombres y los números guardados en el directorio y SMS. La tarjeta SIM puede ser retirada de su teléfono e insertada en cualquier teléfono GSM (el teléfono nuevo leerá la tarjeta SIM automáticamente).

Nunca toque el área metálica de la tarjeta SIM para evitar pérdida de información o daño de la tarjeta. Mantenga la tarjeta SIM si el teléfono está conectado a la energía externa, o además, la tarjeta SIM se dañará.

2.6.2 Inserción y extracción de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM está colocada generalmente en una tarjeta, así que por favor quítela cuidadosamente antes de instalarla en el teléfono.

- Apague el teléfono y quite la batería y otras fuentes de energía externa.
- Este teléfono usa modo de tarjeta-dual, el lugar de la tarjeta A y la

tarjeta B es decidido por las opciones en el menú (favor de leer “Ajustes” para “Ajustes a la tarjeta-Dual”). Favor de seguirlas para insertar la tarjeta SIM al espacio para la tarjeta SIM.

2.6.3 Encendido y apagado

Presione largamente la tecla de finalizar para encender el teléfono, y presione largamente la tecla de finalizar para apagar el teléfono.

Si enciende el teléfono y no hay una tarjeta SIM, el teléfono le avisará que debe insertar la tarjeta SIM. El teléfono revisará si la tarjeta SIM está disponible después de que la tarjeta SIM ha sido insertada.

Entonces, los siguientes avisos aparecerán uno tras otro en la pantalla:

Ingrese su NIP 1——este aparece si usted ha configurado una contraseña para bloquear su teléfono.

Ingrese la contraseña de su teléfono——Esto aparece si usted ha configurado una contraseña para bloquear el teléfono.

Búsqueda de red——El teléfono buscará una red hasta encontrar la red apropiada.

Desbloqueo de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM usa NIP1 (Número de identidad personal) que es un código para la protección contra el uso no autorizado. Se le requerirá teclear el código NIP1 para desbloquear la tarjeta SIM cada vez que el teléfono sea encendido, una vez que su teléfono habilite esta función, entonces usted puede hacer llamadas o contestar llamadas entrantes. Los usuarios también pueden elegir retirar la protección de la tarjeta SIM (favor de leer la Sección 3.14.7 Ajustes de seguridad): en el caso de que la tarjeta SIM no pueda ser protegida contra uso no autorizado.

- Presione la tecla finalizar para encender el teléfono.

- Teclee el código NIP1, presione la tecla derecha para limpiar la entrada incorrecta y presione OK para entrar. Por ejemplo, si el código NIP1 es configurado como 1234, entonces usted deberá teclear: 1 2 3 4.

Si un código incorrecto es tecleado por tres veces consecutivas, la tarjeta SIM se bloqueará. El teléfono requerirá que teclee el código PUK1 para desbloquearlo. Favor de no teclear al azar si no tiene el código PUK1, deberá llevar la Tarjeta SIM al operador de red para su asistencia. Favor de leer la sección 3.14.7 Ajustes de seguridad.

Nota: Su proveedor de red le configurará un código NIP1 (de 4 a 8 dígitos) para su tarjeta SIM. Usted deberá cambiar el código a su contraseña personal tan pronto como le sea posible. Favor de leer la sección 3.14.7 Ajustes de seguridad para detalles.

Desbloqueo del teléfono

Usted puede configurar una contraseña de seguridad para su teléfono contra el uso no autorizado. Se le requerirá que teclee el código NIP1 (en caso de que haya configurado contraseña de protección) para desbloquear el teléfono cada vez que lo encienda ya que se lo requerirá si ha habilitado esta función, entonces usted podrá hacer o contestar llamadas. Los usuarios también pueden elegir quitar la protección de la contraseña (favor de leer la sección 3.14.7 Ajustes de seguridad); en este caso, el teléfono no puede ser protegido contra uso no autorizado.

- Teclee la contraseña del teléfono, presione la tecla derecha para borrar las entradas incorrectas, presione OK para entrar. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono ha sido configurada como 1122, entonces usted deberá ingresar: 1122.

Favor de contactar a su proveedor o centro de servicio local autorizado para desbloquear la contraseña del teléfono una vez que la haya olvidado.

2.6.3 Conexión a la red

- El teléfono buscará una red disponible automáticamente (La búsqueda de la red se desplegará en la pantalla) una vez que la tarjeta SIM sea desbloqueada exitosamente. El nombre del proveedor de la red aparecerá en la pantalla una vez que el teléfono encuentre una red disponible.

Nota: Si se despliega EMERGENCIA en la pantalla, esto significa que su teléfono está fuera de la cobertura de red normal, pero usted puede también hacer llamadas de emergencia de acuerdo a la fuerza de la señal.

2.6.7 Haga llamadas

Usted tiene permitido hacer llamadas o contestar llamadas entrantes una vez que el

nombre de su proveedor de red aparece en la pantalla. La barra de la señal que se encuentra en la parte superior izquierda representa la fuerza de la señal. Si se mueve en un pequeño rango su ubicación podrá mejorar la calidad de sus llamadas, ya que en las llamadas, en gran medida, pueden intervenir las barreras.

2.6.8 Haga llamadas domésticas

Presione las teclas de número para ingresar el número telefónico y presione la tecla de marcación para realizar llamadas. Favor de presionar la tecla derecha para eliminar caracteres una vez que el número telefónico necesite ser cambiado. La animación de marcación se desplegará en la pantalla cuando marque. La información del estado de la llamada se desplegará después de que el receptor conteste el teléfono. Hay un tono de alerta cuando se comunica (se necesita el apoyo de red) si esta función está habilitada.

Por favor presione la tecla de finalizar para finalizar la llamada una vez que haya

terminado.

2.6.9 Marque a extensiones de números fijos

Algunas extensiones de teléfonos fijos no se puede comunicar y usted deberá solamente marcar a la central telefónica/ conmutador y después marcar la extensión. El teléfono puede finalizar toda la marcación y marcar la extensión automáticamente cuando usted inserta el carácter de pausa “P” entre el conmutador y el número de extensión. La forma de ingresar “P” es presionar largamente la tecla *, después el símbolo de “P” aparecerá en la pantalla.

Ejemplo del uso de carácter de pausa:

Por ejemplo, si hay un sistema de buzón de voz, el cual es usado a través de la forma de marcación con el número 8880000, el número de buzón es 6666 y la contraseña es 8888, entonces usted puede seguir la forma de siguiente para

marcar:

8880000 P 6666 P 8888

La primera parte de este número es usada para marcar al sistema de correo de voz.

Enviará 6666 para seleccionar el buzón una vez que el teléfono haya contestado.

El Segundo carácter de pausa demorará 5 segundos antes de que la contraseña 8888 sea enviada (la primera “P” representa comunicarse, la segunda “P” representa el retraso de 5 segundos).

2.6.10 Haga llamadas internacionales

Presione largamente la tecla * en el estado de modo de espera hasta que el símbolo de “+” aparezca en la pantalla; cuando realice llamadas internacionales.

Esto le permite marcar un número a cualquier país aunque no conozca la clave lada internacional.

Teclee el código de país y complete el número telefónico después de que el prefijo de símbolo aparezca. Los códigos de los países siguen las prácticas generales, el código de lada de Alemania es 49, de Gran Bretaña es 44, Suiza 46, etc.

Por ejemplo, usted deberá marcar de esta forma si necesita marcar al servicio de línea de servicio de otro país:

+86 21 114

+ Clave lada + número telefónico completo + tecla de marcación

2.6.11 haga llamadas de la lista

Cada número telefónico al que marque y del que reciba son guardados en la lista en el teléfono, los números a los que se ha marcado y de los que se ha recibido

recientemente se colocan en la parte de arriba de la lista (Favor de leer la Sección 3.24.1 Sección de registro de llamadas). Cada número telefónico es clasificado con base en las llamadas marcadas, las recibidas y las perdidas. El teléfono también le proporciona todos los elementos de un teléfono para que usted vea todos los registros de llamada. Los números telefónicos viejos serán eliminados automáticamente una vez que la lista de números telefónicos esté llena, favor de seguir los siguientes pasos para ver la lista:

- La lista de todos los números telefónicos puede obtenerse al hacer clic en el menú de opciones de otras operaciones.

Presione Entrar para ver los detalles después de que la lista de números telefónicos aparece. Usted puede presionar guardar para guardar este número en el directorio después de entrar.

2.6.12 Llamadas de emergencia

Usted puede llamar a los servicios de llamadas de emergencia si se encuentra

dentro de la cobertura de red (Usted puede revisarlo al ver la barra con la fuerza de señal de red en la esquina superior izquierda). Si el proveedor de red no le proporciona el servicio de roaming, aparecerá en la pantalla “EMERGENCIA”, lo cual significa que sólo puede realizar estas llamadas. Usted puede marcar llamadas de emergencia dentro de la cobertura de red aún no teniendo tarjeta SIM.

2.6.13 Conteste llamadas

Usted deberá presionar la tecla de marcación para entrar a contestar. También puede presionar la tecla de los auriculares para contestar llamadas una vez que los auriculares están insertados. Así pues, usted puede configurar la contestación automática como encendida y de esa forma será conveniente para usted presionar teclas y el teléfono contesta automáticamente después de la vibración y el timbrado dura 5 segundos una vez que los auriculares están insertados.

2.6.14 Registro de llamadas

El teléfono guarda los registros de su última llamada y la duración una vez que el

teléfono es usado (Favor de leer la Sección 3.24.1 Registro de llamadas).

2.6.15 Menú de llamadas

Pausa

Mantenga la llamada actual o restaurar llamada guardada.

■ Finalizar

Finalizar llamada actual

■ Llamada nueva

Haga una llamada a un participante nuevo

■ Directorio

Entre al directorio para ver sus contactos

■ SMS

Escriba un mensaje y envíelo.

Multifrecuencia de tono dual

Presione la tecla izquierda para abrir o cerrar la multifrecuencia de tono

dual

- Manos libres

  Habilite las bocinas para amplificar la voz de llamada.

3 Menú de funciones

Alguna parte de las funciones siguientes depende del estado de soporte de las funciones de teléfonos específicos

3.1 Uso del Menú de funciones

Deslícese hacia arriba y hacia abajo para seleccionar funciones

- Seleccione para entrar al menú de funciones principal bajo el estado de modo de espera;
- Presione las teclas o haga clic en la pantalla táctil para seguir los avisos para entrar o salir del menú bajo el menú principal o submenú.

Salir de menú

Generalmente, usted puede salir de algunos elementos del menú con una pluma táctil, presione la tecla de OK en el medio para regresar a la interfaz de modo de espera.

3.2 Estructura del menú de funciones

La estructura predeterminada del menú de funciones es la siguiente, después de que la tarjeta SIM es insertada y el teléfono está encendido:

1 SMS

1-1 Mensaje corto

1-1-1 Escriba un mensaje

1-1-2 Bandeja de entrada

1-1-3 Bandeja de salida

1-1-4 Plantillas

1-1-5 Ajustes al mensaje

2 Calendario

2-1 Ver

2-2 Ver todo

2-3 Añadir evento

2-4 Eliminar evento

2-5 Saltar a una fecha específica

2-6 Vista semanal

2-7 Imprimir

2-8 Calendario lunar

3 Álbum fotográfico

3-1 Ver

3-2 Diapositivas

3-2-1 Reproducir

3-2-2 Ajustes

3-3 Editar

3-3-1 Cambiar tamaño automáticamente

3-3-2 Recorte el tamaño de la pantalla principal

3-3-3 Recorte manual

3-3-4 Ayuda vanguardista

3-4 Imprimir

3-5 Modo de Ver

3-6 Rol / papel

3-6-1 Tapiz

3-6-2 Protector de pantalla

3-6-3 Imagen de inicio

3-6-4 Imagen de apagado

3-6-5 Imagen de llamante

3-7 Enviar

3-7-1 MMS

3-7-2 E-mail

3-7-3 Bluetooth

3-8 Renombrar

3-9 Eliminar

3-10 Eliminar todos los archivos

3-11 Orden predeterminado

3-12 Posición de almacenamiento

4 Cámara

4-1 Álbum

4-2 Ajustes de cámara

4-3 Cambio de lentes

4-4 Ajustes de foto

4-5 Balance de blancos

4-6 Modelo situacional

4-7 Ajustes de efectos

4-8 Ajustes al marco

4-9 Posición de almacenamiento

4-10 Restaure elementos predeterminados

5 Cinema

5-1 Reproducción

5-2 Enviar

5-2-1 E-mail

5-2-2 Bluetooth

5-3 Nombrar

5-4 Eliminar

5-5 Eliminar todos los archivos

5-6 Orden predeterminado

5-7 Media Secundario

5-8 Archivo de configuración de red

5-9 Ubicación de almacenamiento

5-9-1 Teléfono móvil

5-9-2 Tarjeta de memoria

6 Memo

7 Mail

7-1 Enviar y recibir

7-2 Escriba un correo electrónico

7-3 Bandeja de entrada

7-4 Bandeja de salida

7-5 Correos enviados

7-6 Borradores

7-7 Mail vacío

7-8 Eliminar correo electrónico marcado

7-9 Cuentas de correo electrónico

7-10 Plantillas

8 Escriba un mensaje

8-1 Terminación de la elección de la Tarjeta SIM 1

8-2 Terminación de la elección de tarjeta SIM 2

8-3 Seleccione plantilla

8-4 Inserte objeto

8-5 Formateo de texto

8-6 Inserte números de contacto

8-7 Inserte nombre de contacto

8-8 Inserte favoritos

8-9 Método de entrada

9 Calculadora

10 eBuddy

11 Mapa

12 Ajuste

12-1 Modo de configuración

12-1-1 Abrir el modo dual

12-1-2 Sólo abrir SIM 1

12-1-3 Sólo abrir SIM 2

12-1-4 Modo de vuelo

12-2 Calibración de pantalla táctil

12-3 Calibración de sensor de aceleración

12-4 Ajustes al sensor de aceleración

12-5 Ajustes al teléfono

12-5-1 Hora y fecha

12-5-2 Temporizador encendido/apagado

12-5-3 Idioma

12-5-4 Ingrese método de selección

12-5-5 Ingrese preferencias

12-5-6 Esquema de codificación

12-5-7 Desplegado de menú en modo de espera

12-5-8 Saludos

12-5-9 Actualización de tiempo automática

12-5-10 Ajustes de escritura a mano

12-5-11 Ajustes UART

12-5-12 Otros ajustes

12-6 Ajustes de red

12-7 Ajustes de seguridad

12-7-1 Ajustes de seguridad SIM 1

12-7-2 Ajustes de seguridad SIM 2

12-7-3 Código de bloqueo

12-7-4 Tecla de bloqueo

12-7-5 Cambio de contraseña

12-7-6 Rastreo anti-robo

12-7-7 Filtro de llamadas

12-7-8 SMS Firewall/ cortafuegos

12-7-9 Telecontrol

12-8 Restaurar a elementos de fábrica

12-9 Efectos de sonido

13 Historial de llamadas

14 Tapiz

15 Wi Fi

15-1 Deshabilitar WLAN

15-2 Estado de red inalámbrica

15-3 Ajustes al punto de acceso

15-4 Búsqueda de red

16 Entretenimiento JAVA

16-1 Java

16-2 Ajustes de Java

16-3 Seguridad predeterminada Java

17 MMS

17-1 Escriba un mensaje

17-2 Bandeja de entrada

17-3 Bandeja de salida

17-4 Borradores

17-5 Plantillas

17-6 Ajustes MMS

17-6-1 Editar ajustes

17-6-2 Envío

17-6-3 Aceptar ajustes

17-6-4 Filtros

17-6-5 Archivo de ajustes del servidor

17-6-6 Etapa de almacenamiento

18 Chat

19 Juegos

19-1 Centro de juegos*

19-2 Diamond Returns

19-3 Libble Rabble

19-4 Ajustes de juegos

20 Juegos dinámicos

21 Vista rápida

21-1 Llamar

21-2 Marcación IP

21-3 Enviar SMS

21-4 Enviar MMS

21-5 Examinar

21-6 Editar

21-7 Eliminar

21-8 Copiar

21-9 Quitar

21-10 Enviar tarjeta

21-11 imprimir

22 Centro de llamadas

22-1 Historial de llamadas

22-2 Ajustes de llamadas

23 Administrador de archivos

23-1 Teléfono

23-2 Tarjeta de memoria

24 Perfiles

24-1 Perfiles estándar

24-2 Perfiles reunión

24-3 Perfiles exterior

24-4 Perfiles interior

24-5 Perfiles auriculares

24-6 Perfiles Bluetooth

25 Horario mundial

26 Servicio de red

26-1 Servicio STK (SIM 1)*

26-2 Servicio STK (STM 2)*

26-3 WAP*

26-4 Cuenta de datos

26-5 Administrador de conexión

27 Conversión de unidades

27-1 Peso

27-2 Longitud

28 Moneda

29 Correo de voz

30 Grabación de FM

31 Radiodifusión por celular

31-1 Reciba mensaje

31-2 Leer mensaje

31-3 Idioma

31-4 Ajuste de canales

32 VCR

32-1 Ajustes a la videograbadora

32-2 Ajustes de video

32-3 Cambio de lentes

32-4 Ajustes a los efectos

32-5 Ajustes de almacenamientos

32-6 Restaurar elementos predeterminados

33 Máquina contestadora

34 Repetidora

35 Grabadora

35-1 Grabación nueva

35-2 Lista

35-3 Asustes

36 Diapositivas

37 Libro electrónico

38 Bluetooth

38-1 Bluetooth activado

38-2 Navegación de canales

38-3 Control remoto

38-4 Mi equipo

38-5 Conexiones entre dispositivos

38-6 Ajustes

38-7 Mi Bluetooth

39 TV

39-1 Mi canal

39-2 Cambio de canal con el control

39-3 Lista de canales

39-4 Ajustes regionales

39-5 Añadir a mi canal

40 Contacto nuevo

41 Internet*

42 Página de inicio

42-1 Favoritos

42-2 Historial de páginas

42-3 Páginas guardadas

42-4 Ingrese dirección

42-5 Servicio de bandeja de entrada

42-6 Ajustes

43 Cronómetro

44 Radio

44-1 Lista de estaciones

44-2 Entre manualmente

44-3 Búsqueda automática

44-4 Ajustes

44-5 Registro

44-6 Afinación

44-7 Lista de archivos

45 Alarma

Nota: El menú con “*” aparece solo bajo ciertas condiciones.

3.3 Mensaje

Seleccione el menú de “Mensaje” para entrar al sub-menú.

Si su red admite SMS, usted ha solicitado el servicio con su proveedor de red, entonces usted puede recibir y enviar SMS y MMS en español y otros idiomas a través del centro de servicio de mensajes cortos.

3.3.1 Mensaje nuevo

Cuando recibe un SMS, la vibración del teléfono sonará (si se encuentra encendido) en el tono de aviso (si la función del tono de aviso se encuentra encendido) y la pantalla desplegará la animación. Si no quiere leerlo inmediatamente, desplegará el aviso de que tiene un nuevo mensaje en la interfaz de modo de espera y guardará este mensaje en la tarjeta SIM automáticamente.

El número de SMS (incluyendo el recibido y localmente guardado SMS) que puede ser guardado en la Tarjeta SIM depende de la capacidad de la tarjeta SIM.

Para leer un mensaje nuevo, usted puede realizar las operaciones siguientes: entre al sub-menú de la bandeja de entrada y presione OK para leer el SMS nuevo.

3.3.2 Crear un mensaje

El servicio de red SMS le permite enviar el mensaje de texto para otros teléfonos que puedan recibir mensajes.

Favor de confirmar que ha configurado el número del centro servicio de mensajes cortos antes de crear un mensaje (favor de leer “Ajustes a mensajes”)

- Entre al sub-menú crear mensaje para ingresar SMS (favor de leer 4.2 “Instrucciones en el método de entrada”).

  - Finalizar: Seleccione esta opción indica que este mensaje ha sido ingresado completamente y puede ser ingresarse la operación del siguiente paso.
  - Inserte plantillas: Inserte una frase común en un mensaje corto.

- Inserte objeto: Inserte la imagen, timbrado y animación, etc en este SMS.
- Inserte número de contacto: Inserte el número telefónico en la entrada del directorio seleccionada.
- Inserte nombre de contacto: Inserte el nombre del contacto en la entrada seleccionada en el directorio.
- Inserte favorito: Inserte un sitio favorito seleccionado.
- Método de entrada: Cambie el nombre del método de entrada seleccionada en el directorio.

Después de finalizar, elija finalizar, seleccione SIM 1 (de acuerdo a la ranura de la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2), puede utilizar una pluma táctil para elegir enviar, guardar y enviar, guardar, enviar o transmisión a grupo múltiple, esta información será enviada a otro número de teléfono

móvil.

Enviar: Si la tarjeta insertada en la ranura 1, entonces usará la tarjeta A para enviar el mensaje, seleccione esta opción para entrar a la ventana de la bandeja de entrada, usted puede tocar el icono del numerito en la parte inferior de la interfaz para ingresar el número o presione buscar el directorio, seleccione el número del receptor del directorio y presione OK para enviar.

Tarjeta B enviar: De la misma forma que la tarjeta A enviar y enviará el SMS editado como el número de la tarjeta B aquí.

Guardar y enviar: Guarde este SMS en la bandeja de salida al mismo tiempo que lo envía.

Almacenar: No envíe este SMS y almacénelo en la bandeja de salida.

Enviar a muchos: Envíe este SMS a múltiples números telefónicos.

Enviar a grupo: Enviar a grupo y envíe este SMS a todos los miembros

de este grupo.

3.3.3 Ver los mensajes recibidos y los mensajes guardados:

- Ingrese al sub-menú de la bandeja de entrada para ver los SMS recibidos; entre a la bandeja de salida para ver los SMS que han sido almacenados en la tarjeta SIM.
- Le desplegará la hora y fecha de recepción del mensaje y el número o nombre del receptor cuando lo vea la lista de mensajes de la bandeja de salida (Cuando el número existente se encuentra en el directorio).
- Puede seleccionar el mensaje previo o el siguiente cuando vea la lista de mensajes.
- Puede presionar OK para leer los detalles del mensaje cuando aparezca la lista de mensajes de la bandeja de entrada. Puede realizar las operaciones siguientes con las siguientes opciones en este momento:

Responder: Envíe SMS al remitente del SMS actual.

Eliminar: Elimina el SMS actual.

Reenviar: Reenvía este SMS.

- Copiar al teléfono (Copiar a la tarjeta SIM): Copia el SMS actual a la tarjeta SIM (o al teléfono) del teléfono (o la tarjeta SIM) para guardarlo.

- Mover al teléfono (Mover a la tarjeta SIM): Mover a la SMS actual en la tarjeta SIM (o el teléfono) al teléfono (o la tarjeta SIM) para guardarlo.

- Eliminar todo: Elimina todos los SMS de la bandeja de entrada.

- Copiar todo: hay dos formas de copiar de la tarjeta SIM y del teléfono

- Mover todo: Hay dos formas de copiar disponibles de la tarjeta SIM y del teléfono.

- Use número: Extraiga el número telefónico del remitente del SMS y usted podrá marcarlo en el directorio.

-Use un sitio: Si la otra persona le envió un sitio usted puede extraerlo.

- Use E-mail: Extraiga el número o dirección de correo.

- Chat: Ingrese a la sala de Chat.

-

■ Puede presionar OK para leer los detalles del mensaje cuando aparezca la lista de mensaje de la bandeja de salida. Puede realizar las operaciones siguientes;

-Imprimir: Necesita abrir el dispositivo Bluetooth para emparejamiento de Bluetooth.

3.3.4 Plantillas

■ En las plantillas puede escribir algunas oraciones comunes para evitar la duplicación, cuando envíe un SMS uno por uno. Cuando haya finalizado de escribir, puede elegir editar, borrar y escribir un mensaje.

3.3.5 Ajustes a los mensajes

Usted necesita hacer los ajustes necesarios antes de usar la función de SMS.

■ Ingrese al sub-menú de ajustes a mensajes:

- Modo ajustes: Seleccione un modo apropiado para el SMS de su teléfono. Entre al modo individual y hacer los ajustes al nombre correspondiente, número del centro de servicio de mensajes cortos, y enviar formato.

- Ajustes de estado: Configure el reporte de mensaje o ruta de respuesta.

- Solicitud de liberación de estado: Ver el espacio que ocupa el estado de la bandeja de entrada en la tarjeta SIM o el teléfono.

- Ubicación de almacenamiento preferido: Seleccione el teléfono o la tarjeta SIM.

■ Configure el número de centro de servicio de mensajes cortos: favor de contactar a su proveedor de red para conseguir el número del centro de servicio de mensajes cortos. La operación detallada es: seleccione cualquier ajuste de modo en el sub-menú de ajustes a mensajes, ingrese su número del centro de servicio de mensajes cortos en el

segundo elemento y presione OK para guardar los ajustes.

- Reporte de estado: Si ha configurado el reporte de mensajes en el centro de servicio de mensajes cortos, ellos le devolverán el reporte de estado cuando el receptor haya recibido su SMS o no lo haya recibido.

- Es debido a esta razón que usted puede saber si el receptor ha recibido su SMS convenientemente.

Nota: La realización de esta función necesita ser apoyada por su operador.

3.4 Calendario

Ingrese al sub-menú del administrador de horario, presione OK para desplegar la fecha.

En la parte superior de las teclas, la tecla derecha e izquierda de la interfaz táctil puede seleccionar la fecha y el mes respectivamente.

- Hoy: Use una pluma táctil para hacer clic en hoy, puede surgir el aviso

de ver el horario de hoy (editarlo en cualquier circunstancia), use una pluma táctil para hacer clic en el espacio en blanco y aparecerá editar y regresar al menú. Puede crear un nuevo horario y regresar a la página de inicio del calendario.

- Ver por semana: Abrir para ver por semana, el calendario será visto semanalmente, más conveniente para usted ver el horario y otros elementos nuevos.

- Ver por mes: Abra para ver por mes, el desplegado del calendario se mostrará de forma mensual, más conveniente para usted y podrá ver el horario y elementos nuevos.

- Añadir elementos: Haga clic en la parte superior derecha de "+", la cual expondrá las otras, conferencias, cursos. Puede ser seleccionada de acuerdo a los temas correspondientes de la agenda para recordar al editor.

3.5 Álbum de fotos

En el álbum, puede ver el teléfono, muestra de dispositivas, editar, imprimir, modo de buscador, enviar, renombrar, eliminar, eliminar todos los archivos, clasificación, ajustes de ubicación de almacenamiento.

3.6 Cámara

Su teléfono le provee las funciones de cámara, use una pluma táctil para hacer clic en el icono pequeño de fotografías en la parte media baja. Haga clic en los íconos pequeños en la esquina del buscador de imágenes y podrá configurar las funciones de ajustes específicos, balance de blancos, disparo retrasado, ajustes al disparo, perfil, calidad de foto, tamaño de foto y otras funciones. Usted puede entrar también a través de las opciones a los ajustes de temas relacionados.

Presione la opción para entrar:

- Álbum de fotos: Ingrese al álbum de fotos.

- Ajustes a las fotos: Algunos de los ajustes a los parámetros relevantes en lo fotografiado.
- La Cámara cambia: Elija el lente 1 ó el lente 2.
- Ajustes de fotos: Puede configurar el tamaño y la calidad de las fotos.
- Balance de blancos: Puede configurar el color de las fotos luminosas.
- Modelo de contexto: Puede configurar el modelo de cámara.
- Ajustes a efectos: Seleccione el estilo de visor de fotos.
- Configure el marco: Para seleccionar un marco de foto.
- Ubicación de almacenamiento: Opción de almacenamiento en su tarjeta de memoria de su teléfono.

- Restaurar elementos predeterminados: Regrese a los ajustes predeterminados de fábrica.

Nota: En la interfaz de visor de fotos, haga clic en el icono correspondiente y podrá configurar directamente la imagen correspondiente.

3.7 Memo

El teléfono puede almacenar un total de información de 50 memorandos. En el sub-menú, seleccione el memorando, el cual puede realizar las siguientes opciones ver, añadir, editar, eliminar, eliminar las tareas que han vencido, eliminar todo, ir a una fecha específica, enviar la agenda para preservar documentos en operación.

3.8 Correo electrónico

Seleccione correo electrónico en el menú de selección, el sub menú es el siguiente:

- Enviar y recibir: Después de que se ha creado y abierto una cuenta de

correo electrónico, seleccione el correo electrónico a enviar y recibir.

- Editor de correo electrónico: Crea un correo electrónico nuevo. Usted necesita llenar el beneficiario, copia, dirección de correo oculta, tema, prioridad, contenido y accesorios. Después de finalizar, elija enviar, enviar y guardar, guardar borrador o no guardar.

- Bandeja de entrada: Ver los mensajes de correo electrónico recibidos. Puede ver, clasificar, marcados para su eliminación, eliminar, reenviar.

- Bandeja de salida: Guardar los correos electrónicos que ha fracasado en enviar.

- Borradores: Después de que el editor de correo electrónico ha finalizado, si no lo envía exitosamente, puede guardarlo aquí. Puede verse, clasificarse, marcado para su eliminación, eliminar y otras operaciones.

Los usuarios pueden elegir borrar una lista, seleccionar todos los correos quiere decir eliminar todos los correos que han sido marcados.

- Cuentas de correo electrónico: Estas son las opciones correspondientes a las que puede entrar

1. Una nueva cuenta: el comienzo para crear una nueva cuenta, ingrese su dirección de correo electrónico de la aplicación (tal como A@126.com.). Haga clic en la opción para elegir el siguiente paso, el método de entrada/ escritura, eliminar. Ingrese el protocolo de comunicación completo en el siguiente paso.

2. Protocolo comunicación: Seleccione el correo de protocolo de comunicación, IMAP4, o Pop3. (Basado en su servidor de correo proporcionado por protocolos tales como POP3). Haga clic y complete la opción para ingresar la siguiente cuenta de datos.

3. Cuenta de datos: Seleccione la transmisión del mensaje con el uso de cuentas GPRS, los operadores pueden ser vinculados. Haga clic en el siguiente para completar la opción para entrar al servidor de correo entrante.

4. Servidor de correo entrante: Configura el servidor pop3 para recibir direcciones de correo electrónico (por ejemplo, pop3.126.com). Enviado al servidor para completar el siguiente paso.

5. Servidor de correo saliente: Ingrese la dirección del servidor de correo electrónico smtp (tal como smtp.126.com). Terminación para ingresar el siguiente paso el nombre del usuario.

6. Nombre del usuario: Nombre del correo electrónico (tal como A, aquí deberá ingresar A,

esto es, @ en frente de todos los caracteres).Ingrese la contraseña para completar el siguiente paso.

7. Contrase

ña: Ingrese la contraseña de correo electrónico (tal como B). Para completar el nombre de la cuenta para entrar al siguiente paso.

8. Nombre

de la cuenta: El predeterminado es escribir pop3.126.com. Para completar los ajustes de la cuenta nueva.

En este punto haga clic, la cuenta de correo electrónico puede ser creada en la cuenta, puede activar, editar, cuenta nueva, eliminar tal operación.

En el editor, los elementos relevantes pueden ser cambiados.

El segundo nombre de desplegado: el nombre muestra el otro lado del correo electrónico (tal como C, es libre de escribir el nombre).

Ajustes a la cuenta: configure el correo electrónico después de ajustar los parámetros relevantes y después entrar:

Servicios de red -> Cuentas de datos-GPRS, seleccione la transmisión antes de seleccionar la cuenta.

Después, la segunda por el punto de conexión GPRS "cmwap" cambiado a "cmnet" (Nota: En conexión con esta cuenta wap (incluyendo MMS), favor de cambiarlo nuevamente a "cmwap").

3.9 Escriba un mensaje

Ver 3.3.2 para crear mensaje

3.10 Calculadora

Su teléfono le proporciona cuatro funciones básicas de una calculadora para que realice cálculos simples.

Seleccione temas del menú de la calculadora menú y haga clic en entrar.

- La interfaz de pantalla táctil puede ser ingresada para calcular el número.
- Haga clic en la flecha izquierda y puede borrar, haga clic en la tecla media de “retroceso” para regresar a la calculadora.

3.11 eBuddy

Su teléfono puede ser utilizado para proporcionarle acceso a LAN inalámbrica de las herramientas de Chat por Internet.

Primero ingrese al menú, tiene tres pasos:

Paso uno: Elija su idioma

Este puede ser en múltiples idiomas para elección del usuario.

El Segundo paso: el establecimiento de una ID eBuddy

La información requerida para completar de elegir una cuenta eBuddy, su contraseña ID eBuddy, dirección de correo electrónico, género, edad y otra información.

Paso tres: Seleccione la red para chatear, visitar la sala de Chat

Seleccione la red para chatear, puede elegir MSN, Yahoo!, AIM, Gtalk, ICQ, Facebook y otras salas de chateo en la red, llene el nombre del usuario y la contraseña, usted puede ingresar a la sala de Chat.

3.12 Mapa

Para el mapa puede usar LAN inalámbrico, para visitar Google Maps. El uso de este mapa puede ser encontrado en secciones del nombre, información pública, vista de mapa, registre la información en mis favoritos.

3.13 Ajustes

3.14.1 Ajustes de perfil

Elija abrir modo dual, sólo activar la tarjeta SIM 1y sólo abrir la tarjeta SIM 2, modo

de vuelo.

■ Modo de vuelo:

Acerca de modo de vuelo: El modo de vuelo es utilizado para apagar las funciones de comunicación del teléfono, así que no puede recibir, hacer llamadas ni enviar mensajes, no tiene conexión de señal con la estación base y no intenta contactar la estación base.

El teléfono apagará todas las funciones relativas a la señal, pero aún podrá continuar con el uso de otras funciones cuando encienda el teléfono, por ejemplo, ver el directorio, disfrutar un artículo y películas en el teléfono etc.

Nota: Debido a que ahora la autoridad en aviación civil no han emitido las regulaciones en “Modo de vuelo”, los pasajeros deberán seguir apagando el teléfono antes de abordar de acuerdo con las regulaciones relacionadas con los aviones; en estado normal (tales como la noche), puede cambiarlo a este modo y ahorrar energía – debido a que la señal consume más energía del teléfono y puede

ahorrar energía considerablemente al apagar la señal en el Modo de vuelo.

3.14.2 Calibración pantalla táctil

Será más exacta cuando use una pluma táctil con la calibración de la pantalla táctil.

3.14.3 Aceleración en la calibración del sensor

Para acelerar la adopción de la calibración del sensor, usted puede usarlo, la interfaz será más rápida, fluida y exacta.

3.14.4 Ajustes al sensor de aceleración

El menú le proporciona un sensor que puede ser usado para acelerar la opciones de menú específicas a seleccionar o cancelar el uso personal del sensor de aceleración.

Seleccione y configure los sensores para lograr la gravedad de las funciones del menú.

El acelerador de poder tiene ciertas funciones del menú que puede realizar.

En la interfaz de reproducción de música con la agitación del teléfono puede

realizar un cambio rápido a la canción previa o a la siguiente; sacudiendo hacia arriba y abajo el reproductor puede cambiar entre encendido y suspensión.

En la interfaz de agitación en FM puede ser logrado antes y después de FM, cambiar las estaciones.

Rote el teléfono en direcciones diferentes, perspectivas diferentes en programas de televisión en pantalla completa.

Busque álbum, en el teléfono celular con rotación arriba y abajo o en las cuatro direcciones diferentes le permitirá disfrutar ver imágenes desde diferentes ángulos.

En la interfaz de llamada después de que su cuerpo se ha dado una vuelta de 180 º, el tono de timbrado se silenciará.

En la interfaz de juego dinámico o sacudir para permitir al teléfono celular jugar juegos.

- 3.14.5 Ajustes al teléfono

- Hora y fecha: Ajustes a la hora y la fecha.

Configure la ciudad: Configuración del tiempo del teléfono-basado en la elección de la ciudad.

Ajustes a la hora / fecha: Ajustes a la hora y fecha actuales.

Ajustes de Formato: Configure el formato de desplegado de la hora y la fecha, reloj de 12-horas o 24-horas.

Zona horaria y tiempo limitado: Puede elegir activar o desactivar. Cuando la opción está activada, la zona horario y tiempo limitado.

- Temporizador: Configura la hora, configure la hora para reiniciar o apagar automáticamente.
- Idioma: Configura el desplegado de idioma del menú del teléfono.
- Opciones de entrada: Seleccione el idioma para abrir o cerrar el método de entrada/ escritura correspondiente.
- El método de escritura predeterminado: Seleccione el método de escritura predeterminado.

- Codificación: Elija Big5 o GB2312.

- El menú en modo de espera muestra:

Tapiz: Seleccione la interfaz del modo de espera después de que el teclado bloquee el fondo de pantalla.

Protector de pantalla: Interfaz basada en pantalla en modo de espera para elegir una imagen de protector de pantalla y configurar el tiempo de espera.

Animación de inicio: Imagen animada a elegir para apagar.

Animación de apagado: Imagen animada para elegir apagar.

El efecto de la pantalla para apagar: En la opción para cuando entre al menú de los efectos de animación serán diferentes.

- Saludo: Animación en el proceso de arranque muestra ese saludo. Para cerrar no muestra opciones.

- Actualización automática del tiempo: Cada vez que el teléfono se encienda automáticamente actualiza la máquina del tiempo.

- Ajustes a la escritura a mano: Configura el estilo del color y la velocidad de la escritura a mano.
- Ajustes UART: Opcional en SIM 1 o SIM 2.
- Otros ajustes: El brillo de la LCD y la configuración del tiempo de retardo.

3.14.6 Ajustes de red

Ajustes de red

Buscar nuevamente: de acuerdo a lo establecido, registro de la red.

Modo de búsqueda：

Automático: Búsqueda automática de la red respectiva de la tarjeta SIM.

Manual: Búsqueda de todas las redes actuales disponibles, registro manual.

Ajustes a las preferencias: guarda algunas de tus redes favoritas.

3.14.7 Ajustes de seguridad

Bloqueo SIM:

Usted puede configurar las opciones de seguridad del teléfono bajo este menú, para evitar que el teléfono o la tarjeta SIM sean utilizados de manera ilegal.

Código NIP

El código NIP puede prevenir que su tarjeta SIM sea usada ilegalmente.

Si el Código NIP está desactivado actualmente, seleccione activado para activar la protección del mismo y el teléfono le preguntará el Código NIP cuando lo encienda la próxima vez; si el código NIP está activado actualmente, seleccione desactivar para quitar la protección de NIP, seleccione cambiar código NIP; para configurar el nuevo código NIP, favor de escribir el código NIP viejo, el código NIP nuevo y repetidamente ingrese el nuevo código NIP en sucesión, de acuerdo a los avisos.

Nota: si el código NIP ha sido ingresado consecutivamente por tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. En este momento, usted deberá desbloquear la tarjeta SIM usando el código PUK. El código NIP y el código PUK le debieron ser

proporcionados con la tarjeta SIM. Si no fue así, favor de contactar a su operador de red. El código NIP predeterminado es 1234. Favor de cambiarlo por su propia contraseña tan pronto le sea posible.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono puede prevenir que éste sea usado por otras personas sin su permiso. Seleccione bloqueo del teléfono para activar la contraseña protección del teléfono y el teléfono le preguntará la contraseña cuando lo encienda la próxima vez; presiónelo nuevamente para desactivar contraseña de protección del teléfono. Nota: La contraseña de bloqueo predeterminada del teléfono es 1122 y usted deberá cambiarla por su propia contraseña lo más pronto posible.

Bloqueo del teclado: Configura el tiempo de espera para bloqueo del teclado. El teclado se bloqueará automáticamente si el teléfono no ha sido utilizado dentro de

un tiempo específico en el estado de modo de espera después de haber sido configurado.

Cambie Contraseña: Cambie la contraseña. Incluyendo los cambios en el NIP1, NIP 2 y la contraseña del teléfono.

Nota: Algunas funciones necesitan que contacte a su proveedor de red para obtener apoyo.

Llamada Firewall

Las necesidades reales de número telefónico tales como números telefónicos para algunas opciones para contestar o no contestar, o sólo elija recibir tarjetas personales con los números, de modo que no tiene que tomar y atender el teléfono,

tener cautela, y sólo cuando lo desee acceder al teléfono.

Nota: Configure escribir la interfaz de control remoto para la contraseña predeterminada de fábrica es 0000; esta contraseña es para entrar los ajustes que los usuarios pueden modificar.

1. La configuración del control remoto: puede elegir
    1. Apagado remoto
    2. Transferencia de llamadas
    3. Bloqueo del Teléfono
    4. Formato de disco
    5. Reenviar SMS
    6. Enviar tarjeta

1. Sólo cuando selecciona esta función, la función del control remoto puede funcionar.

2. La transferencia de llamadas requiere el apoyo de la red.

Configure el número del grupo de control: Usted puede elegir cualquier número o números asignados para el control remoto.

Un número arbitrario (Puede ser cualquier número para su teléfono celular para enviar información a control remoto)

Número designado (a través del número telefónico designado para enviarle información en el control remoto)

Cambie contraseña: cambie los ajustes en la interfaz de control remoto, la contraseña predeterminada de fábrica.

Comandos predeterminados del control remoto: Sistema de comandos de control remoto predeterminado, seleccione el comando apropiado, ingrese el orden correcto, envíe mensajes de texto directamente enviados a:

Comando de apagado remoto:

Contenido de la orden: APAGADO

Comando de desvío de llamadas:

Contenido de la orden: DESVÍO DE LLAMADA

3. Comando de bloqueo del teléfono:

Contenido de la orden: BLOQUEO DEL TELÉFONO

4. Comando de formateo de disco:

Contenido de la orden: REANUDACIÓN DE DATOS

5. Comando de cancelación de reenvío de SMS:

Contenido de la orden: CANCELAR DESVÍO DE SMS

Comando de cancelación de reenvío de SMS:

Contenido de la orden: CANCELAR DESVÍO DE SMS

6. Orden de envío de la tarjeta personal:

Contenido de la orden: Desviar libro electrónico

Nota:

1. Cambiar los comandos del control remoto tiene las opciones de números, letras, símbolos y los números, letras y símbolos admitidos para los caracteres no más de 19 (incluyendo el 19).

2. Con formas directas de enviar mensajes de texto, del sistema de reenvío de llamada, el comando por defecto, los mensajes con comando de reenvío con respuesta automática, si la pre-orden actual, aparejado con la transferencia del número necesitado para ser transferido a los números de la transmisión.

3. Órdenes para enviar tarjeta personal: contenido para añadir los nombres a los que necesita enviar mensajes de texto puedan ser recibidos automáticamente restaurar orden.

3.14.8 Restaurar los ajustes de fábrica

Para restaurar a los ajustes de fábrica la contraseña es: 1122

3.14.9 Efectos de sonido

Ajuste de los efectos de sonido, cuando elija un balance de los efectos de sonido, usted puede elegir el ecualizador de audio, las opciones son: sonido de eco, estéreo de sonido envolvente, cerrado.

3.15 Historial de llamadas

Para mayor información, favor leer Menú del centro de llamadas.

Mostrar todos los registros de teléfono, haga clic en OK para seleccionar una vista a fecha de llamada, hora, número, frecuencia, duración de llamada, al mismo tiempo haga clic en el menú de opciones puede ser eliminado, guardado en el

directorio, llamar, marcación IP, editar, enviar información, enviar MMS.

Nota: El historial de llamadas está dividido en los registros de teléfono de la tarjeta 1 y de la tarjeta 2. La tarjeta 1 es para todos los registros de la tarjeta 1 y la tarjeta 2 para todos los registros de la tarjeta 2.

3.16 Fondo de pantalla

Haga clic para elegir diferentes fondos de pantalla, al quitar el bloqueo del teclado verá los diferentes fondos de pantalla.

3.17 Wi-Fi

Puede también elegir LAN inalámbrico, los servicios de red para la cuenta de datos de la red del área local inalámbrica rápida y menú funcional.

Paso 1: Haga clic en el acceso de la interfaz de modo de espera para los servicios de red.

Paso 2: Seleccione la cuenta de datos.

Paso 3: Seleccione la red del área local inalámbrica.

Paso 4: Elija habilitar LAN inalámbrica.

Paso 5: Buscar la red.

Paso 6: En la búsqueda de red puede elegir una señal fuerte de la red.

Paso 7: Seleccione la definición apropiada de acceso al punto del enrutador.

Paso 8: Ingrese los ajustes al punto de acceso, elija ajustes a la clave WEP

Encriptación WEP a "128" (Basado en el caso real del inalámbrico a configurar);

Clave WEP, ingrese la contraseña

Haga clic en finalizar.

Paso 9: Seleccione Conectar.

Paso 10: Salir del menú de nivel, ingrese el "WAP / ajustes / archivo de ajustes / Tarjeta SIM 1 / Nuevo", la cuenta de datos cambia a LAN sin cables, completo.

Paso 11: Activar los ajustes de red nueva.

Paso 12: Ingresar la dirección, puede navegar en la Internet.

3.18 Entretenimiento Java

La red necesita que primero descargue el juego para soporte.

■ Java

Lista de juegos

■ Ajustes Java

Efectos de sonido Java: Seleccione la dimensión/ capacidad del volumen.

Vibración Java: Activada/desactivada.

Tarjeta SIM para elegir: Puede elegir la Tarjeta SIM 1 o Tarjeta SIM 2.

Grupo de ajustes de la tarjeta Java SIM 1: Seleccione la dirección de red del proveedor.

Grupo de ajustes de la tarjeta Java SIM 1: Seleccione la dirección de red del

proveedor.

La implementación del tamaño de la memoria: Aparece la cantidad de memoria.

Seguridad predeterminada Java:

Terceros: Puede realizar algunos ajustes relevantes de los parámetros. Tales como accesos a la red, auto ejecutable, información, multimedia, leer los datos del usuario en la información del usuario, línea –local tal como los parámetros.

El alcance de no-confianza: Puede realizar algunos ajustes relevantes de los parámetros. Tales como accesos a la red, auto ejecutable, información, multimedia, leer los datos del usuario en la información del usuario, línea –local tal como los parámetros.

Restaure a elementos predeterminados: Restaure los ajustes predeterminados.

Rango de opciones: un tercero o la persona no confía y puede elegir encendido/apagado.

3.19 MMS

■ Escriba un mensaje: Cree un mensaje nuevo multi-media. Necesitará llenar el recipiente, una copia oculta, tema, contenido y accesorios.

■ Bandeja de entrada: Ver los mensajes multimedia recibidos. (El mismo con los mensajes cortos de la bandeja de entrada)

- Ver el MMS actual.
- Responder: El envío MMS.
- Respuesta SMS: Use la forma de escribir los mensajes cortos para contestar al remitente.
- Contestar a todos: Envía MMS al MMS propietarios concretos.
- Reenviar: Reenvía a otras personas.

- Eliminar: Elimina los MMS actuales.

- Elimine todo: Elimine todo el contenido de la bandeja de entrada.

- Guardar como plantilla: el MMS actual puede ser guardado en los mensajes predeterminados en usuario definido.

- Detalles de la información: Ver los detalles de MMS actual.

- Use detalles: Extraiga el número del remitente, usted puede escribir un mensaje multimedia a ese número, marcarle o guardarlo en el directorio del teléfono.

■ Bandeja de salida: Almacene mensajes multimedia los cuales envió sin éxito. (Manejo detallado el mismo que bandeja de salida de mensajes de texto)

- Ver: Ver el MMS actual.

- Enviar: Enviar el MMS actual.

- Eliminar: Elimine el MMS actual. Eliminar el MMS actual.

- Eliminar todo: Elimina el contenido de la bandeja de entrada.

- Guardar como plantilla: El MMS actual puede ser guardado a los mensajes

predeterminados en el usuario definido.

- Detalles de mensaje: Vea los detalles del MMS actual.

Use Detalles: Extraiga el número del remitente, usted puede escribir un mensaje multimedia al número, marcar o depositar en el directorio telefónico.

■ Borrador: Después de editar un MMS si no lo enviamos, lo podemos guardar aquí.

- Ver: Ver el MMS actual.

- Enviar: Envía el MMS actual.

- Editar: Edita el MMS actual.

- Eliminar: elimina el MMS actual.

- Eliminar todo: elimina todo el contenido de la bandeja de entrada.

- Guardar como plantilla: el MMS actual puede ser guardado como mensaje predeterminado en el definido por el usuario.

- Detalles de la información: Ver detalles del MMS actual.

- Use detalles: Extraiga el número del remitente, usted puede escribir un mensaje multimedia el número, marcar o depositar en los directorios telefónicos.

■ Plantilla: Los usuarios pueden personalizar los MMS, usando el sistema predeterminado de MMS.

- Definido por el usuario: Usted puede editar el mensaje almacenado aquí, puede ver, generado a partir de las noticias muestra, eliminar, ver detalles de la información tal como las operaciones.

- Valor predeterminado: Seleccione el mensaje multimedia predeterminado, puede ver, generado a partir de las noticias muestra, ver detalles de la información tal como las operaciones.

■ Ajustes MMS: los ajustes para enviar y recibir información multimedia de parámetros relevantes.

- Editar configuración: Algunos de los parámetros relevantes cuando edita un MMS.

- Tal como el modo de editar, tamaño de imagen, el mayor tiempo para reproducir firma automática, firma, etc.

Enviar ajustes: Algunos de los parámetros relevantes cuando envíe MMS. Tal como el uso del período, envío del reporte, leer reportes, prioridad intervalo de tiempo.

- Recibir ajustes: Algunos de los parámetros relevantes cuando recibe un MMS. Tal como la red principal, red roaming, leer el reporte, enviar reporte, etc.

- Filtros: filtrar parte de MMS.

- Archivos de servidor de ajustes: Seleccione la tarjeta SIM 1 y la tarjeta SIM 2, el servidor correspondiente.

- Estado de almacenamiento: Ver el contenido de mensajes MMS.

3.20 Chat

Configuración de sala de Chat: para elegir una sala de Chat, configure el nombre y

número telefónico para chatear con esa persona.

Comience a chatear: Escriba la información, chatee con el número telefónico predeterminado.

3.21 Juego

Esta función incluye centro de juegos, Diamond Returns.

- Ajustes de juegos
- Efectos de sonido: Encendido/apagado.
- Vibración del juego: Encendido/apagado.
- Volumen: Elija del 1-7.

3.22 Juego dinámico:

Este teléfono le proporciona un juego: **dynamic dice.**

3.23 Búsqueda rápida:

- Búsqueda rápida: Elija este elemento y podrá ver en la interfaz de directorio, en la parte inferior de la ventana que tiene un cuadro de búsqueda, donde usted puede escribir información para la proyección de los registros del teléfono. Hay cinco formas para que

- Búsqueda de nombre: Busque registros en el directorio basándose en el nombre.

Para buscar un contacto y llamarlo, marcación IP, envío de SMS, enviar MMS, ver, editar, eliminar, copiar, mover, enviar tarjeta personal, imprimir.

3.24 Centro de llamadas

3.24.1 Historial de llamadas

Respectivamente, el historial de llamadas de SIM 1 y el de SIM 2, aquí use la tarjeta 1 como un ejemplo, la tarjeta 2, la misma operación con la tarjeta 1.

- Llamada perdida, presione OK y podrá ver la lista de llamadas perdidas.
- Llamada marcada, presione OK y podrá ver la lista de llamadas marcadas.
- Llamadas recibidas, presione OK y podrá ver la lista de llamadas recibidas.

En la interfaz de llamadas perdidas, llamadas marcadas, llamadas recibidas presione OK y podrá ver los detalles de los registros, incluyendo fecha, hora de marcado, número y hora de marcación.

En la interfaz de información detallada, puede presionar seleccionar para elegir el registro del número para entrar a las siguientes operaciones.

Eliminar: Elimina este registro.

Guardar en el directorio: Guarde este número en la Tarjeta SIM o el teléfono móvil.

Llamar: Marcar el número telefónico.

Marcación IP: Use los números IP para llamara a este número.

Editar: Edita el número telefónico en el directorio y lo guarda en el directorio.

Enviar SMS: Envíe mensajes SMS a este número.

Enviar MMS: Envíe mensajes MMS a este número.

- Eliminar registros de llamadas

En la eliminación de registros de llamadas, hay cuatro sub-menús: llamadas perdidas, llamadas marcadas, llamadas recibidas y eliminar todo.

Los usuarios pueden elegir borrar los registros de la lista de llamadas, seleccionar eliminar todo para eliminar todos los registros de llamadas de la lista de llamadas.

Tiempo de llamada

En l tiempo de llamadas, hay cuatro sub- menús, tiempo de la última llamada, total de llamadas marcadas, total de llamadas recibidas, restaurar todas.

Tiempo de la última llamada: Ver el tiempo de la última llamada.

Llamadas marcadas： Ver el tiempo total de las llamadas marcadas.

Llamadas recibidas: Ver el tiempo total de las llamadas recibidas.

Restaurar todo: Borra las estadistas del tiempo, de los datos, etc.

Costo de llamadas

Los costos de llamadas para que usted almacene los costos totales.

Costo de la última llamada

Ingrese al sub-menú, ver el costo total.

Restaurar los costos de llamadas

Ingrese el código NIP2, para comenzar la facturación.

Restricciones a los costos

Las restricciones en el acceso a los costos del sub-menú, usted puede ver, modificar o cancelar las funciones. La modificación y la abolición de funciones que necesita para ingresar el código NIP2.

Precios y tarifas

Para entrar al sub-menú de precios y tarifas, usted puede buscar, modificar o cancelar tal como la función. La modificación y la abolición de funciones que necesita para ingresar el código NIP2.

Nota: Algunas operaciones requieren que ingrese el código NIP2, contacte a su proveedor de red para obtener la contraseña.

■ Contador SMS

Enviado: Registra el número de mensajes que han sido enviados.

Recibidos: Registra el número de mensajes que han sido recibidos.

Si hay registros que surgen después de que haya hecho clic en "¿Restaurar contador?" La ventana le preguntará, si hace clic en "sí" se borrarán, haga clic en "no" y la información continuará guardada.

■ Contador GPRS

Último transmitido: Un registro de los bytes del último número enviado.

El ultimo a aceptar: Un registro de los bytes del último número recibido.

Total de transmisiones: Un registro de los bytes totales de los números transmitidos.

Total de recibidos: Registro de los bytes de los números recibidos.

Restaurar contador: Reiniciar el contador.

3.24.2 Ajustes de llamadas

Nota: Aquí está parte de SIM 1 y SIM 2, aquí está el ejemplo de configuración de la tarjeta 1, la tarjeta 2 con la tarjeta 2.

1. Ajustes de llamadas (Tarjeta SIM 1)

Número:

Ajustes al sistema: El número enviado adopta el sistema predeterminado o no.

Número oculto: Llamada cuando el número no ve el número de quien le llama. (Sujeto a soporte del operador)

Enviar número: Llamada cuando la otra persona puede ver el número de quien le llama.

Llamada en espera:

Abra o cierre la función de llamada en espera. Seleccione signo de interrogación/ pregunta para ver el estado actual de llamada en espera.

Transferencia de llamada :

Transfiere todas las llamadas de voz.

Transferir cuando no se pueda conectar: Cuando no se puede conectar, que la otra persona no pueda contactarlo, entonces serán transmitidas a número de teléfono que usted haya configurado.

Transferir en caso de que no responda: Se active la transferencia en caso de no responder, cuando su teléfono celular no responda, la transferencia será al número telefónico que haya configurado.

Transferir en caso de que esté ocupado: Si activa esta opción, cuando su teléfono esté ocupado, será transferido al número telefónico que haya configurado.

Transfiere todas las llamadas de datos: Cuando haya una llamada de datos, la transferirá.

Marcación fija:

Restricciones en las llamadas.

No asignado para llamar: Para restringir las llamadas salientes.

Prohibido llamar: Restricción para hacer llamadas.

Restricción de todo: Se aplican ambas restricciones de realización y recepción de llamadas. (Se requiere contraseña)

Cambiar Contraseña: Cambie la contraseña.

Cambio de línea:

Seleccione línea 1 o línea 2.

2. Ajustes avanzados:

Lista negra: Los números de la lista negra serán blindados.

Marcación automática: Activar la marcación automática después de la falla de cada llamada con remarcación automática.

Marcación rápida : Active la marcación rápida, con los botones correspondientes para marcar rápido, los números del 2-9 pueden ser

configurados como números para la marcación rápida.

Marcación IP: Active los ajustes y podrá realizar los números de registro a través de la marcación IP del directorio.

Música de fondo: para elegir el sonido de fondo durante una llamada, activado o desactivado.

Desplegado de tiempo de llamada: Muestra el tiempo de llamada, si selecciona "Cerrar" no mostrará el tiempo de llamada.

Aviso de tiempo de llamada: después de configurar la frecuencia, habrá avisos de voz cuando el tiempo de llamada de haya alcanzado.

Límite automático: Se activa automáticamente cuando se llega el límite del tiempo configurado y automáticamente colgará.

3.25 Administración de documentos

Almacena los archivos del usuario (teléfono o tarjeta de memoria). Ingrese a las opciones de la carpeta:

Abrir: Despliega el contenido de la carpeta.

Carpeta nueva: Crea una nueva carpeta en la carpeta.

Formato: Formato de la carpeta.

Nota: La tarjeta de memora puede ser renombrada y ver su capacidad.

3.26 Perfiles

El usuario puede elegir diferentes perfiles, pero también la escena de varios modelos personalizados. El teléfono móvil está proveído en los seis escenarios: modo estándar, modo reunión, modelos de exteriores, modelos de interiores, modo auriculares, modo Bluetooth.

Modo estándar

Aquí usted puede elegir abrir los ajustes personales.

Encendido Elija comenzar en el modelo estándar.

Ajustes personales Elija los ajustes personales para entrar al modelo estándar personalizado. Conjunto viable de contenido, incluye tonos de timbrado, volumen, sugerencia de tipo de tonos, tono de alerta, modo de respuesta.

Modo reunión

La operación es la misma a la del modelo estándar.

Modo exterior

La operación es la misma a la del modelo estándar.

Modo interior

La operación es la misma a la del modelo estándar.

Modos auriculares

Inserte los auriculares automáticamente cuando este modo esté activado. Los ajustes personales son los mismos a los de la operación del modo estándar.

Modo Bluetooth

Activa los auriculares del Bluetooth, al mismo tiempo el teléfono móvil active el Bluetooth, este modo está encendido automáticamente. Los ajustes personales son los mismos a los de la operación del modo estándar.

3.27 Horario internacional

En la pantalla táctil elija la hora en el mundo, de acuerdo a la opción para abrir o cerrar otras ciudades para empezar el horario de verano.

3.28 Servicio de red

3.28.1 Servicio STK

Las funciones proporcionadas por el proveedor de red, tales como área de servicio con valor añadido. Si la tarjeta SIM y el proveedor de red no admite este tipo de servicios no podrá usar esta característica. Para mayor información, favor de contactar a su proveedor de red.

3.28.2 WAP

Su teléfono admite servicios de protocolos de aplicación inalámbrica (WAP). Usted puede acceder a los servicios que admite su operador de red. El menú de servicios le da acceso a noticias, clima, aerolíneas, vuelos, etc.

Nota: Los servicios GPRS con el soporte de la red deben ser activados en áreas de GPRS, que puedan usar los servicios de GPRS.

Página de inicio: Ingrese a su página de inicio. La página de inicio es su ajuste de conexión en el comienzo establecido en el sitio WAP. Si no la configura, deberá usar el sitio que los fabricantes configuraron.

Favoritos: Muestra todos los favoritos existentes. Si lo elige puede conectarse directamente a los sitios de red favoritos.

Historial de sitios visitados: Los registros de los sitios de red que ha visto antes.

Página existente: los registros de la página anterior.

Entrar a sitio de red: Seleccione esta opción y podrá entrar a WAP o cualquier otro sitio de Internet.

Servicio de Bandeja de entrada: Almacena los mensajes enviados por el proveedor del servicio.

Ajustes: Los ajustes para la búsqueda en Internet.

3.28.3 Cuenta de datos

Datos GSM:

Seleccione una cuenta para entrar:

Nombre de la cuenta: El nombre de la cuenta, seleccione editar para modificar.

Número: el número de cuenta.

Nombre de usuario: El nombre de la cuenta del servidor de marcación (no del puerto WAP)

Contraseña: La contraseña del servidor de marcación (no del puerto WAP)

Tipo de línea: Seleccione tipo de línea, análoga o digital.

Velocidad: La velocidad de transmisión.

La dirección DNS principal: Muestra la dirección principal.

Segunda dirección DNS: Despliega la segunda dirección.

Datos GPRS:

Seleccione una cuenta para entrar:

Nombre de la cuenta: El nombre de la cuenta, seleccione editar para modificar.

Conexión GPRS: Ingrese la APN.

Nombre de usuario: El nombre de la cuenta de marcación (no del puerto WAP)

Contraseña: La contraseña de la cuenta de servidor de marcación (no del puerto WAP)

Tipo de certificación: Seleccione el certificado de encriptación.

La dirección DNS principal: Muestra la dirección principal.

La dirección DNS segunda: Despliega la segunda dirección.

Red de área local inalámbrica: una opción entre usar la LAN inalámbrica,

Lograr función WIFI

Paso 1: haga clic en la interfaz de modo de espera para acceder a los servicios de red.

Paso 2: Seleccione la cuenta de datos.

Paso 3: Seleccione la red de área local inalámbrica.

Paso 4: elija para habilitar LAN inalámbrica.

Paso 5: Busque la red.

Paso 6: Elija una señal fuerte de la red en la red buscada.

Paso 7: Seleccione la definición apropiada de acceso al punto de enrutador.

Paso 8: Ingrese los ajustes de punto de acceso, elija el sexto elemento de los ajustes de clave WEP/: el cual es:

Encriptación WEP Cambie a “128”;

Modo clave WEP Cambie a "ASCII";

Clave WEP, ingrese una contraseña (tal como un enrutador sin una contraseña, aquí lo puede dejar en blanco);

Haga clic en finalizar.

Paso 9: Seleccione Conectar.

Paso 10: Salir de este menú, entrar a "WAP / ajustes /archive de ajustes / Tarjeta SIM 1 / crear", cuenta de datos cambiada a LAN inalámbrica, completa.

Paso 11: Activar los ajustes de red nueva.

Paso 12: Ingrese la dirección, que pueda ir en línea.

3.28.4 Administrador de conexión

En este menú puede ver el estado de la conexión.

3.29 Conversión de unidades

Su teléfono le ofrece funciones de unidades de conversión con las cuales usted puede convertir las unidades incluyendo unidades de peso y de medidas convenientemente

Peso: hay dos tipos de conversiones de unidades de peso incluyendo el kilogramo< — > libre y de kilogramo< — > onza. Ingrese las cantidades a ser convertidas en la ventana de edición correspondiente y presione la tecla izquierda para confirmar, después el valor que usted quiere se desplegará en otra ventana.

Longitud: hay cuatro tipos de conversión de unidades de longitud que incluyen el kilómetro< — >milla, metro < — > yarda, metro < — > pie y centímetro< — >pulgada. Ingrese la cantidad a ser convertida en la ventana correspondiente y presione la tecla izquierda para confirmar, entonces el valor que usted quiere se desplegará en otra ventana.

3.30 Conversión de tipo de cambio

Para realizar la conversión de tipo de cambio, usted deberá ingresar primero el tipo de cambio y después ingresar el valor monetario nativo o extranjero y después presionar la tecla izquierda para confirmar, entonces el valor que desea se desplegará en otra ventana.

3.31 Correo de voz

Los mensajes de voz que ha recibido se almacenan en la red , usted deberá marcar el número de correo de voz para que pueda escuchar el mensaje.

Llamar al correo de voz: llame al número de correo de voz que ha configurado con anterioridad, para escuchar el mensaje.

Editar: usted puede añadir/ editar los números de correo de voz, de modo que le sea más rápido el uso de funciones de correos de voz.

3.32 Grabación FM

Seleccione editar, ingrese los ajustes del menú de los parámetros relevantes:

Encendido / apagado: Seleccione abrir, debe tener tiempo para ser grabado.

Tiempo: configure el tiempo de grabación.

Repetir: Seleccione la frecuencia de grabación de tiempo a tiempo, un día, personalizado, semanal, o mensual.

Ajustes de estaciones: Contiene dos menús, lista de estaciones e ingresar manualmente.

Lista de estaciones: Una lista de estaciones de radio FM, presione la tecla "Seleccionar" para seleccionar las estaciones actuales.

Ingreso manual: Usted puede ingresar cualquier de sus estaciones FM favoritas.

3.33 Radio transmisión por celular

Modo Recibir Seleccione una entrada libre en el modo de recibir, apague las

noticias si no desea recibir la radio transmisión por celular.

leer el mensaje: ingrese este menú puede leer mensaje de transmisión de radiodifusión en su área.

Idioma: ajustes de transmisión por celular del idioma de receptor.

Ajustes a las estaciones: Ajustes de estaciones de radio transmisión celular. Nota: Los servicios de radio transmisión por celular y correo de voz son proporcionados por los operadores, favor de contactar a su operador

3.34 Grabadora de video

Grabar las características de animación de su teléfono le proporciona, la ubicación de almacenamiento predeterminada es la tarjeta de memoria, seleccione el menú de cámara menú para entrar, presione el botón de rojo que se encuentra en el medio para entrar a video.

Nota: Presione la tecla derecha y podrá ajustar el brillo del video, presione las teclas ▲ ▼ y podrá ajustar la longitud focal del video.

Por la opción para ingresar:

Ajustes de grabación: Seleccione este menú para ingresar los parámetros relevantes de los ajustes de cámara.

Ajustes de video: calidad de video, límite de tamaño de archivo, grabe audio, video tiempo relacionado tal como parámetros.

Cambio en la cámara: los lentes que puede elegir son lente 1 o lente 2.

Ajustes a efectos especiales: usted puede elegir efectos especiales para este video.

Ubicación de almacenamiento: opción de almacenamiento de video en el teléfono o

en la tarjeta de almacenamiento.

Restaure los valores predeterminados: todos los ajustes se revertirán a los valores predeterminados de fábrica.

3.35 Máquina contestadora

Deje un mensaje: Este menú guarda mensajes y registra llamadas, acceso para ver / transmitir mensajes. Si se graban nuevos mensajes en la interfaz de modo de espera puede ser con una tecla de acceso directo para acceder, generalmente es el botón de OK.

Ajustes: Ponga encendido/ apagado tal como los ajustes para la máquina

contestadora.

Encendido/ apagado: Seleccione abrir o cerrar el aparato.

Ubicación de almacenamiento: Elija el teléfono celular o la tarjeta de memoria.

Tiempo de recepción: Configure el tiempo apropiado para esperar para Tiempo de grabación: La extensión de la grabación puede ser configurada.

Saludo: Usted puede elegir de acuerdo a su idioma correspondiente, los archivos opcionales predeterminados que tienen un saludo, también está disponible en el teléfono o la tarjeta de memoria para elegir.

Acceso remoto: Puede elegir abierto o cerrado, comenzar acceso remoto.

3.36 Máquina repetidora

El almacenamiento de documentos puede ser en repetición AB, ingrese para seleccionar un archivo y haga clic en el menú de opciones, haga clic en opciones -

"repetición AB en la interfaz principal, después haga clic en el botón de reproducción -" para reproducir el curso, este documento puede ser dividido en párrafo, del 0-9, haga clic en un número haga clic en el botón de ajustes y después elija el número de grabación justo haga clic encima para la función de repetición.

Configurar icono: Ajustes al modo lazo/ circuito.

Al rededor de la flecha: En el cambio digital entre 0-9.

Tecla de suma y resta: Ajusta el tamaño del volumen.

3.37 Grabadora

Seleccione la grabación que puede realizar. Seleccione la opción para entrar:

- Grabación nueva: Graba una voz nueva.
- Reproducir: Reproduce la grabación actualmente seleccionada.

También puede ser renombrada, eliminada, usada para enviar como grabada.

3.38 Diapositivas

Puede reproducir fotos o imágenes en formato de diapositivas que están guardadas en el teléfono móvil o la tarjeta T-flash, con imágenes en la carpeta de fotos.

Glosario：

- Reproducir: reproduce los datos seleccionados de la carpeta de imágenes.
- Ajustes: Basado en preferencias personales para configurar las formas de reproducción, velocidad, efectos especiales, sonido de fondo, el nivel de reproducción es tal como el de los ajustes.

3.39 Libro electrónico

La ubicación de almacenamiento de los libros electrónicos es la tarjeta de memoria, usted necesita descargarlos a través de un cable de datos usb, almacenarlos en

una carpeta llamada "Libro electrónico", si en la tarjeta de memoria no existe esta carpeta, necesitará crear una carpeta con el nombre de "Libro electrónico".

Acceda a la lista de libros electrónicos y seleccione "Opciones":

- Abrir libro electrónico: Usted puede leer los contenidos de un libro electrónico.
- Ajustes al sistema: Puede configurar la página de los libros electrónicos (incluyendo fuentes, volumen de páginas, volumen de páginas automático, velocidad en el volumen de páginas, pantalla completa, tal como en los ajustes).
- Información: Ver los detalles del libro electrónico actual.
- Eliminar: Elimina el libro electrónico actual.
- Elimina todos los archivos: Elimina el librero de libros electrónico de los contenidos de la lista.

- Ordenar por tipo: Clasifica la lista de libros electrónicos (por nombre, por tipo, de acuerdo a la fecha, dependiendo del tamaño, no clasificar).
- La implementación de ajustes al sistema: Restaura los ajustes previos a sus valores predeterminados.
- Ayuda: Consejos para obtener información de ayuda.

Nota: para entrar a la lista de libros electrónicos, haga clic el estilo/ aguja puede ser usado para configurar el teclado.

3.40 Bluetooth

- Active Bluetooth:

Este cambio puede activar o desactivar las funciones del Bluetooth.

Búsqueda libre de dispositivos: la adopción de estas características puede buscar automáticamente para el teléfono libre circulación por los alrededores.

(Generalmente, la contraseña predeterminada de los auriculares del bluetooth es 0000, los usuarios específicos de auriculares del Bluetooth, favor de ver enseguida).

Control remoto: Las funciones del control remoto pueden llevarse a cabo.

- Mi dispositivo: La búsqueda de nuevos dispositivos puede buscar dispositivos de Bluetooth automáticamente, y el nombre del dispositivo se mostrará en la pantalla del teléfono móvil, por la punta del teléfono puede emparejar y hacer ajustes.
- Conexiones entre dispositivos: los ajustes del menú después de conectar los auriculares del bluetooth.
- Ajustes:

El equipo puede ser buscado: la configuración para abrir, otros dispositivos de Bluetooth pueden buscarse por el aparato.

El nombre del dispositivo local: usted puede personalizar el nombre del aparato.

Ajustes a la vía/ruta de voz:

1) Permanece en el teléfono: Seleccione este cuando la llamada pueda solo usar teléfonos móviles, los auriculares Bluetooth no pueden ser usados.

2) Transferir a dispositivo de manos libres: Seleccione este cuando la llamada solo pueda ser usada cuando los auriculares del Bluetooth son insertados, el teléfono no puede ser usado.

Dispositivos de bloqueo: El dispositivo muestra el bloqueo.

Ubicación de almacenamiento: Tiene las opciones de hacerlo en el teléfono móvil, la tarjeta de memoria o siempre preguntar.

Ajustes de transferencia de archivos:

Permisos en el directorio: Ajustes a los permisos en el directorio.

Ajustes del mapa de archivos para transferencia de objetos.

Directorio compartido: Seleccione la ruta para compartir archives.

Mi Bluetooth: Despliega información relevante de Bluetooth.

3.41 TV

Su teléfono tiene un receptor de mano incluido que transmite video, el receptor puede recibir transmisión de televisión y le proporciona la función de programas de televisión, seleccione en el menú para entrar a la TV móvil.

En la interfaz de reproducción usted puede hacer clic en el botón del icono correspondiente para ajustar el volumen, el brillo del video y otras operaciones. Las opciones pueden también llevarse a cabo de acuerdo con los siguientes ajustes:

Mi Canal: Añada sus canales favoritos de TV a mi lista de canales; puede

reproducir en este canal, renombrar, eliminar y otras operaciones.

Búsqueda de canales: Búsqueda de canales automática.

Lista de canales: busca la mejor lista de canales para la lista.

Ajustes regionales: Seleccione la posición local.

Añada a mis canales: Añada el canal actual a mi lista de canales.

Favor de notar que el efecto de la recepción en la pantalla depende completamente de la cobertura de la señal de televisión.

3.42 Contacto nuevo

Usted puede usar este menú para añadir contactos de manera más eficiente y conveniente al directorio, sin tener que abrir el menú del directorio.

Nota: Este teléfono puede almacenar 800 números telefónicos.

En la interfaz principal haga clic en Nuevo contacto, después de que entre a la ubicación de almacenamiento de su elección, puede elegir hacerlo a SIM 1, a SIM

2, o al teléfono, elija a SIM1 (SIM 2), después edite el nombre y el número, haga clic en OK, aparecerá una ventana de “guardar”, seleccione “sí” lo que puede salvar, elija “no”, y el contacto que acaba de añadir en este momento no se guardará. Elija guardar el contacto al teléfono o a la Tarjeta SIM, la diferencia será: si guarda el contacto al teléfono, puede ser guardado como información adicional, tal como: teléfono de casa, nombre de la empresa, dirección de correo electrónico, compañía de teléfono, número de fax, imagen de llamada, tonos de timbrado de llamante.

Haga clic aquí para entra al menú de funciones, seleccione Tarjeta SIM1 o Tarjeta

3.43 Internet

Su teléfono admite los servicios de protocolos de aplicación inalámbricos (WAP). Usted puede acceder a los servicios de soporte de su operador de red. El menú de servicio le da acceso a noticias, pronóstico del tiempo e información sobre vuelos.

Nota: los servicios GPRS necesitan el soporte de la red, debe ser abierto y en las

áreas de cobertura de red GPRS, que puedan usar los servicios de de GPRS.

- - Página de inicio: Ingrese a su página de inicio. La página de inicio es su ajuste de conexión, en la configuración de inicio en el sitio de WAP. Si no la configura, deberá usar la página establecida por el fabricante.
- Favoritos: Muestra todos los favoritos existentes. Elíjalos y podrá conectarse directamente a los sitios de red favoritos.
- Historial de páginas de red: Los registros de sitios de red que vio anteriormente.
- Página existente: el registro de la página anterior.
- Ingrese el sitio de red: Al seleccionar esta opción usted puede entrar a WAP o cualquier otro sitio de Internet.

- Servicio de bandeja de entrada: Almacena el mensaje enviado por el proveedor del servicio.
- Ajustes: Ajustes para la búsqueda en Internet, tales como: elija la Tarjeta SIM, configure la opción de buscador de archivo y la configuración de información del servicio, vacíe el cache, limpiar la información personal, certificados de confianza.

3.44 Cronómetro

Para lograr las funciones del cronómetro.

Cronómetro General:

El cronómetro general, dividido en tiempo individual y temporización por vuelta. Haga clic en opciones, hay funciones de restaurar y continuar.

Tiempo Individual: cuando el tiempo individual registra el siguiente tiempo, no borrará el tiempo anterior. Usado en marcas individuales de no más de 20

individuos.

Temporización por vueltas: cuando la temporización por vueltas registra el siguiente tiempo, borrará el tiempo anterior, conveniente para una persona (tal como atletas profesionales) para llevar a cabo el registro de vueltas de carreras de larga distancia , un máximo de 20 vueltas.

Ver registros: ver los registros guardados del tiempo individual y la temporización por vueltas.

Cronómetro multi-dimensional: El cronómetro multi-dimensional de acuerdo a las cuatro direcciones, haga clic en las diferentes orientaciones para grabar.

Nota: El método para restaurar el cronómetro: 1. El cronómetro general puede restaurarse en la opción después de hacer clic en pausa en la parte superior derecha y puede limpiar. 2. El cronómetro Multi-dimensional, puede hacer clic en la tecla de restaurar, después de hacer clic en pausa, para borrar.

3.45 Radio

En este teléfono puede escuchar radio FM cuando inserte los auriculares.

Entre a la pantalla de reproducción de radio FM, la pantalla de radio FM muestra los siguientes encabezados: opción, regresar.

Seleccione "Opciones" puede entrar a la lista de estaciones entrada manualmente, búsqueda automática, configurar, grabación de sonido, adicional, lista de archivos.

Glosario: Lista de estaciones: una lista de estaciones de radio FM, presione el botón de "Opciones" puede lograr editar la transmisión de estaciones y reproducir. (Se pueden almacenar más de nueve estaciones).

Ingrese manualmente: usted puede entrar cualquiera de las estaciones favoritas FM.

Búsqueda automática y configuración: Elija las estaciones y podrá generar automáticamente una lista de la búsqueda.

Descripción de las funciones de los íconos:

Descripción de cinco íconos de izquierda a derecha:

El primer icono: Haga clic en el icono para reproducir o pausar la radio FM.

El Segundo icono: Busque estaciones (presione continuamente y podrá cambiar para empezar o detener la búsqueda, presione la tecla derecha-izquierda y podrá buscar las estaciones después de empezar.)

⏮ Y ⏭ presiones los dos íconos para la búsqueda automáticamente una estación y la estación siguiente.

El quinto icono: Ingrese los ajustes del menú.

Símbolo de más o menos: Puede usarse para ajustar el volumen de bajo a más alto.

Ajustes: Configure el radio FM.

1. El contexto de reproducción: Elija para abrir o cerrar, abrir el menú con la radio FM, no se detendrá la reproducción del radio al salir.

2. Teléfono altavoz: Activar el sonido de radio FM a través del altavoz.

Nota: En la interfaz de radio FM de acuerdo con las teclas de número

correspondiente para ingresar a la estación correspondiente.

3. Formato de grabación: Seleccione el formato de grabación, puede elegir a AMR, WAV o AWB.

4. Calidad de sonido: Elija alta o baja.

5. Ubicación de almacenamiento: Elija la ubicación de almacenamiento en el teléfono móvil o la tarjeta de memoria.

Grabación de sonido: Presione la tecla de OK para abrir la función de grabación de sonido, tomando el programa actual, generando el documento con la grabación que está guardada en el documento de audio.

Lista de archivos: El registro guardado de la radio FM en la lista, haga clic en la tecla de "opción" para lograr su reproducción, enviar, información detallada, renombrar, eliminar, eliminar todos los archivos, modo de operación de clasificación tal como las operaciones.

3.46 Directorio

Usted puede usar la función de almacenamiento del directorio telefónico como son el nombre de personas importantes, teléfono celular, teléfono de casa, teléfono de la empresa, así como también tarjeta de información personal.

Elija directorio en el icono en la parte inferior de la pantalla del teléfono, ingrese al directorio.

Nota: Este teléfono puede almacenar 800 números telefónicos.

En el directorio puede ver búsqueda rápida, búsqueda por nombre, añadir números, copiar todo, eliminar, grupos de llamada y otros números, ajustes, llamadas, tono de timbrado del llamante tales como en opciones.

- Búsqueda rápida: Seleccione la interfaz del buscador para entrar al directorio, en la parte inferior de la ventana con la ventana de entrada de búsqueda, donde usted puede proyectar información para la búsqueda de registros del teléfono. Busque formas alternativas: 1. Inglés; 2. Figuras.

- Búsqueda de nombre: En el directorio para encontrar registros por nombre.

- Añadir Contactos: Añada un Nuevo registró al directorio, usted puede elegir guardar en la Tarjeta SIM o el teléfono móvil. La tarjeta SIM y el teléfono móvil en el almacenamiento tienen formatos levemente diferentes.

- Copiar todo : Copia todos los registros del teléfono o la tarjeta SIM, usted puede elegir del teléfono a la tarjeta SIM, de la tarjeta SIM al teléfono, de la SIM 1 a la SIM 2 o de SIM 2 a SIM 1.

- Eliminar: Seleccione la implementación de los registros del teléfono para su eliminación. Seleccione eliminar todos los registros del teléfono en la tarjeta SIM; Seleccione del directorio del teléfono para eliminar todos los registros del teléfono; Seleccione uno a uno los registros del teléfono y puede eliminarlo uno a uno. (Nota: Elimine los registros de la

tarjeta SIM 1, la tarjeta SIM 2 y el teléfono local, necesita ingresar una contraseña, la contraseña predeterminada es: 1122)

- Grupo de llamada: el teléfono móvil le provee con cinco grupos, usted le puede realizar cambios a cada uno de ellos, al nombre del grupo, tono de llamada, imagen de llamante, animación del llamante así como también ajustes de grupos personalizados.
- Otros números: Guarde otros números en la Tarjeta SIM (número local / servicio de llamada /
- Número de emergencia). Usted puede ver y modificar la cuenta.

Estado de almacenamiento: La situación del almacenamiento de registros de la Tarjeta SIM y el teléfono móvil.

La ubicación de almacenamiento preferida: Elija la prioridad de ubicación de almacenamiento, teléfono, tarjeta 1 y tarjeta 2.

Columna: Configure el teléfono en los registros del directorio (teléfono de casa,

nombre de la empresa, ajustes al correo electrónico, tal como ocho ajustes) todos los contenidos.

Mi tarjeta personal: Usted puede editar su tarjeta personal a través de SMS, MMS, correo electrónico o Bluetooth para enviar sus tarjetas personales, las tarjetas personales pueden ser editadas y guardadas en un archivo.

■ Tono de timbrado: Seleccione el timbrado del teléfono.

3.47 Ópera

El uso de acceso a Internet inalámbrico LAN, puede descargar JAVA para buscar juegos y páginas de destino. (Nota: la realización de esta característica, favor de notar que el tiempo del teléfono esté sincronizado con el tiempo actual o no, para la operación específica, favor de leer "3.14.5 ajustes al teléfono " la "hora y la fecha.")

3.48 Música

Los dos íconos de la parte superior de la pantalla, el icono de reproducción de música muestra: la izquierda es para regresar a las funciones del menú principal, la

derecha es una lista de canciones. También en la lista de abajo puede seleccionar "Opciones" para llevar a ir al reproductor para ver los detalles, añadir biblioteca de tonos de timbrado, actualización a las listas de reproducción, ajustes y otras funciones.

Glosario:

Reproducir: reproduce las canciones seleccionadas actualmente.

Información detallada: Ver los detalles de la canción.

Añadido a la base de datos de los tonos de timbrado: Añada canciones al perfil actual de la base de timbrados.

Actualización de lista de reproducción: Actualiza la biblioteca musical de los tonos de timbrado.

Nota: El soporte de las características del modelo de pantalla táctil permite las siguientes funciones:

Nota sobre botón táctil: el botón de largo plazo de diapositivas significa que el

volumen de la música es más alto o bajo.

► Y ⏸ Este símbolo puede cambiar la reproducción de música y la suspensión.

⏮ Y ⏭ Respectivamente, con estos dos símbolos puede ser un cambio a las canciones y la siguiente canción.

1. Ajustes de reproducción

La lista preferida: el espacio de la tarjeta de memoria del teléfono móvil o espacio.

Lista generada automáticamente: Seleccione para abrir o cerrar.

Repetir: Encienda el reproductor para reproducir canciones.

Al azar: Abra a la secuencia al azar de reproducción.

Reproducción de fondo: Cuando abre esta opción la música no se detendrá cuando salga del menú.

2. Ajustes al panel:

Muestra la letra de las canciones: Después de abierta, habrá reproducciones de MP3, cuando se cierra no muestra la letra de las canciones.

1. Ajustes a los efectos de sonido: encendido o apagado la velocidad de sonido y los ajustes de video.

2. Ajustes al Bluetooth:

Salida del estéreo Bluetooth: activado o desactivado.

Auriculares Bluetooth estereo: La salida del estéreo Bluetooth después de abrir la búsqueda para dispositivos Bluetooth y la conexión de los auriculares Bluetooth, esto es el uso de los auriculares Bluetooth para escuchar MP3

Nota: la música de las bocinas de audio y el nombre del archivo correspondiente en el predeterminado Mi música (teléfono y tarjeta de memoria).

Este teléfono admite método de escritura de chino simplificado, el de inglés (letras mayúsculas y minúsculas), entrada digital, puntuación (símbolos comunes).

En las características del teléfono permite la importación de los caracteres chinos son:

- Entrada, editar un mensaje de texto.

- Entrar, editar nombres del directorio.
- Buscar un nombre en el directorio.
- Saludo personalizado, con el nombre del usuario
- Nombrar en la caja de herramientas, tales como registros.

3 Introducción a la tarjeta- flash

Este teléfono admite la función de almacenamiento en la tarjeta-flash y su espacio con función de almacenamiento extendido. Las operaciones detalladas son las siguientes：

4.1 Retiro e instalación de la tarjeta T-flash

La tarjeta T-flash de este teléfono se encuentra bajo la batería. Insértela como se marca en ella, favor de abrir la horquilla de la tarjeta primeramente, antes de extraer la tarjeta, entonces saque la tarjeta T-flash.

Nota: este teléfono admite las funciones de conexión y reproducción. Mientras se recomienda reiniciar el teléfono después de insertar o quitar la tarjeta T-flash. Se le recomienda no retirar ni insertar la tarjeta T-flash en condiciones generales.

4.2 Uso de la tarjeta T-flash

Como una de las memorias del teléfono, la tarjeta T-flash está configurada como una memoria predeterminada. Usted puede usarla sin realizar ningún ajuste.

La tarjeta T-flash es usada como la memoria del teléfono: Usted deberá configurar las memorias predeterminadas de reproducción de música, reproductor de video, grabadora de video, cámara y grabadora como tarjeta de memoria la primera vez que inserte la tarjeta T-flash, entonces usted puede usar la memoria y la tarjeta T-flash es usada como disco U: la información de la computadora puede ser copiada directamente después de que el cable de datos USB sea conectado. Favor de leer el uso del disco U para conocer los métodos de uso detallados.

4 Problemas comunes y solución de problemas

Favor de resolver las fallas del teléfono de acuerdo a la siguiente tabla.

Preguntas frecuentes	Causa	Solución
Mala recepción	El uso de teléfono móvil en regiones sin recepción, tales como edificios o cerca del sótano, ondas de radio y no puede comunicarse efectivamente.	Trate de evitarlo.
	Período de uso intensivo de llamadas de teléfono móvil, como horas de trabajo, las líneas no llaman, a causa de la congestión.	Trate de evitarlo.
	Algo acerca de las estaciones de base de la red construidas en la proximidad de.	Puede requerir al servicio de red que le proporcione un mapa del área de servicio
Eco o ruido	Causado por los malos vínculos de red, es un problema regional.	Remarque nuevamente para colgar, las líneas troncales pueden estar mejor.
	Algunas áreas de llamadas, llamadas de líneas adversas.	
Tiempo en el modo de espera más corto	Algo acerca del modo de espera de los ajustes del sistema y de red.	En áreas con mala recepción, favor de apagar temporalmente su teléfono celular.
	Necesita reemplazar las baterías	Reemplácelas por baterías nuevas
	Cuando no pueda recibir la señal para iniciar el teléfono continuará buscando estaciones base, una gran cantidad de consumo de	Favor de esperar a tener una señal más fuerte para su uso o apague temporalmente su

	energía en la batería, da como resultado un modo de espera más corto.	teléfono.
No puede arrancar	Se terminó la energía de la batería.	Vea o recargue la batería.
Error en la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contáctese con su proveedor de servicio de red.
	La tarjeta SIM no instalada.	Determine que la Tarjeta SIM esté instalada.
	La tarjeta SIM tiene mugre en la superficie de metal	Use un trapo limpio y seco para limpiar los puntos de contacto metálicos de a Tarjeta SIM .
Incapaz de conectarse a la red	La tarjeta SIM es inválida.	Contacte a su proveedor de red.
	Se encuentra fuera del área de servicio GSM.	Preguntar a los proveedores del servicio sobre el servicio de red regional.
	Señal débil.	Favor de colocarse en un lugar con señal fuerte e intente nuevamente.
No puede recibir llamadas	Restricciones en el uso de las funciones de llamadas.	Cancelación de bloqueo de llamadas.
	Use la función de marcación fija.	Elimine los ajustes de marcación fija.
Error en su NIP	Ingresó de manera incorrecta por tres veces consecutivas el código NIP	Contacte a su proveedor de red.
No puede cargar	Daño de la batería o del cargador.	Reemplace la batería o el cargador.
No puede añadir un registro al directorio	El espacio de almacenamiento del directorio telefónico está lleno.	Eliminar parte de los registros del directorio.
No puede configurar alguna de las características.	El proveedor de red no admite esta característica o usted no solicitó esta característica.	Contacte a su proveedor de red.

5 CONFIGURACION DE CUENTAS DE DATOS GPRS, WAP Y MENSAJES

MULTIMEDIA (MMS) TELCEL Y MOVISTAR

5.1.- Configuración cuentas GPRS:

En el menú principal seleccionamos el icono de ajustes, posteriormente seleccionamos la opción conectividad, después seleccionamos la opción 3 (cuenta de datos).

Seleccionamos la opción 1 y editamos la cuenta.

El nombre de cuenta para Telcel es: TELCEL GPRS y para Movistar es: MOVISTAR GPRS.

Seleccionamos APN para Telcel es: wap.itelcel.com. Para Movistar es: wap.movistar.mx

Seleccionamos nombre de usuario para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos contraseña, para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos hecho y guardar.

5.2.- Configuración WAP para GPRS:

En el menú principal seleccionamos el icono de ajustes, después la opción conectividad, después seleccionamos la opción 3 (cuenta de datos) y enseguida la opción la opción 2

Seleccionamos la opción 1, dependiendo de la posición en la que se encuentre nuestro SIM de cada Compañía, seleccionamos entre SIM1 o SIM2 (Telcel o Movistar).

Seleccionamos la opción 2 Editar Cuenta (dependiendo de la posición del SIM que deseemos configurar ya sea Telcel o Movistar, seleccionamos entre SIM1 y SIM2).

Seleccionamos la opción Nuevo y damos click.

Seleccionamos la opción 1 nombre de cuenta telcel es: TELCEL GPRS y para Movistar es: MOVISTAR GPRS.

Seleccionamos la opción 2 Inicio (en esta opción podemos ingresar a dirección de la pagina Web de nuestra preferencia o en su defecto la pagina del buscador de

Google. http://www.google.com.mx)

En la opción numero 3 Cuenta de Datos seleccionamos esta opción y posteriormente la opción 2 GPRS y por ultimo seleccionamos una de las cuentas que creamos anteriormente, ya sea TELCEL GPRS o MOVISTAR GPRS.

En la opción numero 4 Tipo de Conexión seleccionamos la opción WAP, damos click y pedirá ingresar la dilección IP que es, para Telcel: 148.233.151.240 y para Movistar: 010.002.020.001.

Damos click en hecho, seleccionamos la Opción 5 Nombre de Usuario, para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos hecho, seleccionamos la opción numero 6 Contraseña para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar, damos click en hecho y después en guardar y por ultimo en la opción 1 Activar Cuenta.

5.3.- Configuración MMS para GPRS:

En el menú de inicio damos click en el icono de ajustes y seleccionamos la Opción

conectividad, posteriormente seleccionamos la Opción 3 (cuenta de datos)

Damos click en opciones, Editar y/o agregar cuenta seleccionamos nombre de cuenta, para Telcel es: TELCEL MMS, y para Movistar es: MOVISTAR MMS.

Seleccionamos APN para Telcel es: mms.itelcel.com y para Movistar es: mms.movistar.mx

Seleccionamos nombre de usuario para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos contraseña para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar.

En la Opción tipo de Autorización debe estar en Normal.

Damos click en hecho y después en guardar.

5.4 Configuración MMS:

En el menú principal nos desplazamos hasta el icono de Centro de Mensajes y seleccionamos la opción Ajuste de Mensaje, posteriormente seleccionamos la opción MMS.

Seleccionamos la Opción Editar Perfil, seleccionamos Nuevo, y en la opción 1 Nombre de Cuenta para Telcel es: TELCEL MMS, y para Movistar es: MOVISTAR MMS.

En la Opción 2 Dirección MMSC para Telcel es: http://mms.itelcel.com/servlets/mms y para Movistar es: http://mms.movistar.mx

En la Opción 3 Cuenta de Datos seleccionamos la opción 2 GPRS y por ultimo seleccionamos entre TELCEL MMS o MOVISTAR MMS, dependiendo de cual sea el caso.

Seleccionamos la Opción 4 Tipo de Conexión debiendo ser WAP y enseguida nos solicitara la dirección IP que para Telcel es: 148.233.151.240 y para Movistar es: 010.002.020.001.

Seleccionamos la Opción 5 Nombre de Usuario para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos la Opción 6 Contraseña para Telcel es: mmsgprs y para Movistar

es: movistar, damos click en hecho y en guardar.

Seleccionamos la Opción 1 Activar el Perfil.

Nota: Para poder acceder al servicio de Internet y al servicio de Mensajes Multimedia, se debe de contar con saldo pagado, ya que el saldo promocional, en ocasiones no aplica.

NOTA IMPORTANTE: SOLO PODRA CONFIGURAR MMS Y GPRS A RAZON DE UNA COMPAÑÍA POR CADA SIM, ES DECIR DEBERA DECIDIR SI EN LA SIM 1 CONFIGURA TELCEL O MOVISTAR Y SI EN LA SIM 2 CONFIGURA TELCEL O MOVISTAR PARA PODER HACER USO DE LOS SERVICIOS DE MMS Y GPRS. SI POR EJEMPLO USTED CONFIGURA EL SIM 1 PARA HACER USO DE MMS Y GPRS CON TELCEL ESTE SIM SOLO PODRA ACCEDER A ESTOS SERVICIOS SI INSERTA UN SIM DE TELCEL EN LA RANURA DEL SIM 1 Y EL MISMO CASO APLICARA SI REALIZA ESTA CONFIGURACION PARA MOVISTAR EN CUALQUIERA DE LOS DOS SIM. PUEDE CONFIGURAR MMS Y GPRS A RAZON

DE UNA MISMA COMPAÑÍA PARA LAS DOS RANURAS SIM TAMBIEN.

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: D200

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a

disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:

Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.

Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto:

Fecha de compra:

Nombre del cliente:

Número telefónico / Fax:

E-mail:

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D. F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D. F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col Atemajac TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V.

PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.